

Dambo Weesch Sin



GEBRUIKERS CLUE

een club van 6502 gebruikers WEDEBLAND

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen de gebruikers van 6502-computers, zoals KIM, SYM, JUNIOR, AIM-65, SYSTEM 65, ACORN, PET en CBM, APPLE, CHE-1, ATARI, de Proton-computers, ITT 2020, PEARCOM, PC-100, OSI, BBC, VIC-20 en COMMODORE 64, BASIS 108, PALLAS, SBC 65/68, FORMOSA, ORIC-1, ACE 1000, KEMPAC System 4, NCS 6502, MINTA, enz. enz.

Deze kennisuitwisseling wordt o.a. gerealiseerd door zesmaal per jaar DE 6502 KENNER te publiceren, vijf maal per jaar clubbijeenkomsten te houden, een cassettebibliotheek in stand te houden en paperware-service te bieden. Daarnaast organiseren de leden zelf regionale bijeenkomsten.

Verschijningsdata DE 6502 KENNER

derde zaterdag van de maanden: februari april, juni augustus oktober december

Regio Den Haag/R'dam e.o.

Inl. Gerard van Roekel v.d. Palmstraat 11-C 3135 LK Vlaardingen Tel.: 010 - 351101 Bijeenkomsten van de club

derde zaterdaq van de maanden: januari maart mei september november

Regio Arnhem e.o.

le en 3e Ma-avond v.d. maand in HET DORP (zaal wordt aangegeven in de hal van de personeelsflat) Inl.: Henk Deutekom Tel.: 08303 - 8987

De KIM GEBRUIKERS CLUB NEDERLAND is een volledig onafhankelijke vereniging met statuten en een bestuur. De club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, onder nummer 634305.

Samenstelling van het bestuur is thans als volgt:

Voorzitter:

Erevoorzitter: Sekretaris:

Penningmeester:

Ledenadministratie: Redaktie DE 6502 KENNER

Hard-/Software:

Promotie: Ereleden:

Adres van de vereniging: Lidmaatschappen:

Advertentietarieven:

Dagelijks bestuur:
Rinus Vleesch-Dubois
Fl. Nightingalestraat 212
2037 NG Haarlem (023 - 330993)
Sieb de Vries
Ruud Ubhoff
Voorburgpad 10
6843 EM Arnhem (085 - 816935)
(19.00 - 20.00)
Riet Ubhoff - Burdhoorn
voor adres: zie bij sekretaris
Leden:
Ruud Uphoff (zie bij sekr.)
Willem L. van Pelt
Jacob Jordaensstraat 15
2923 CK Krimben a.d. IJssel
(01807 - 19881)
Adri Hankel (05490 - 51151)
John van Sorang (01807 - 20589)
Erwin Visschedijk (05490 - 71416)
Jan Tompot (070 - 931417)
Mw. H. de Vries - Van der Winden
Anton Mueller
zie adres sekretaris
Fl.45, = per kalenderjaar, postrekening 3757649 t.n.v. KIM Gebruikers
Club te Arnhem

Op aanvraag bij de redaktie

DE 6502 KENNER is een uitgave van de KIM Gebrui- kers Club Nederland.
Adres voor het inzenden van en reakties op artike- len voor DE 6502 KENNER:
Willem L. van Pelt. Jacob Jordaensstraat 15. 2923 CK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Tel.: 01807 - 19881
Redaktie DE 6502 KENNER: Vaste medewerkers:
Willem van Pelt Gerard van Roekel Frans Smeehuijzen Jaao van Toledo Freelance medewerkers:
Frans Bakx Adri Hankel Fridus Jonkman Gert Klein Herman Kuyvenhoven Roger Langeveld Anton Mueller
Koen van Nieuwenhove

1.	Van de redaktie	2.
2.	UITNODIGING Ledenvergadering/Landelijke Bijeenkomst	22.
	MOSER Assembler Wordprocessing with Carl Moser's Text Editor	3.
۵.	Hans Buurman C-64	5.
	Cassette-interface: simpel Fer Weber	32.
=	C.B.M. 64 Kernal Test Routine Gerard van Roekel	47.
Э.	BASIC Tokenized Microsoft Basic Keywords and Addresses SYM-1 Willem L. van Pelt	34.
	Save en Load Routines Proton DOS Voortzetting serie uitbreidingen SYM-Basic op JUNIOR Frans Smeehuijzen	36.
	Maanlander. Basicorogramma. Maarten van Hintum	42.
b.	FORTH Kleintje FORTH. Rekaties. Hex/Ascii-dumo Gert Klein	21. 33.
	Korrektie Fridus Jonkman	48.
7.	Micro-ADE Patch on Micro-ADE Alfons v.d. Meutter, Belgie	46.
8.	COMAL.*KGN Programma Staafdiagram Staafdiagram afdrukken met Microline 80 orinter	23.
9.	Frans Bakx SKNIOR-Monitor Patches on Senior Monitor V4.6 Voortzetting van een serie aanoassingen	26.
	Rob Banen Versneld laden Proton Basic programma's Gert van Opbroek	48.
10.	OS65D Tips & Tricks	28.
	met dank aan Wout van Dinther Wallbreaker for JUNIOR with OHIO-DOS Modifikatie van eerder geoubliceerd progr. Willem Kuitems	39.
	BUG in DOS-uitbreiding Elektuur, sept. 1984 Gert Klein	48.
11.	HARDWARE JUNIOR 8K of JUNIOR 64K	44.
12.	DIVERSEN Checktage	29.
13.	Phons Bloemen	24
	65816 microprocessor Elektuurs SAMSOM-65 DOS Computer met OS65D	21. 48. 2.
14.	FATE 65 VRAAG EN AANBOD	21, 24.

INHOUDSOPGAVE DE 6502 KENNER NR. 34 OKTOBER 1984

DE 6502 KENNER verschijnt 6 x per jaar en heeft een oplage van 500 exemplaren.

Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van DE 6502 KENNER zonder toestemming van het bestuur is verboden. Toepassing van gepubliceerde programma's, hardware etc. is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Cooyright (C) 1984 KIM Gebruikers Club Nederland.

De voorpagina is een aduarel van een KIM, geschilderd door: Rinus Vleesch Dubois Een van de heerlijke dingen die het geweten van een redakteur bij voortduring beroeren is de vraag of hij het zijn lezers/leden van de club wel steeds naar de zin maakt. realiteit waarschuwt hem daarbij keer oo keer voor al te groot ootimisme. Immers. zoveel hoofden zoveel zinnen. Of. in het eigen jargon: er is altijd wel een lezer die zich tekort gedaan voelt. Als dat een redakteur te ernstig aan het geweten knaagt, dan schiet hij mijns inziens te kort. Het redaktiewerk kan niet goed funktioneren als we alsmaar bezig moeten zijn het iedereen naar de zin te maken, het funktioneert pas optimaal als we proberen het zoveel mogelijk lezers naar de zin te maken.

Desalniettemin is het goed dat lezers bij tijd en wijle de redakteur aansoreken op zijn geweten, bijvoorbeeld door te vragen "waarom komt in zo'n oer-nederlands blad de engelse taal voor?". Het is goed om dan eens op een rij te zetten hoe dat in elkaar steekt. Waarom gebruiken we eigenlijk

niet uitsluitend het nederlands?

Nu heb ik nogal de neiging te abstraheren alvorens de kern van de zaak te preciseren. Soms is dat grappig, soms stomvervelend. Beide risico's neem ik als ik me afvraag wat er nu feitelijk gevraagd wordt. Wat bedoelt men met de neder-landse taal? Gaat het om de taal waarin geen uit andere talen overgenomen ver-nederlandste woorden voorkomen? Hoe ziet eigenlijk het nederlands van vandaag eruit? Ligt het nederlands van morgen, door opname van allerlei woorden uit andere talen, niet veel meer voor de hand?

Noo afoezien van het feit dat goede beantwoording van de vraag bemoeilijkt kan worden door onduidelijk gedefinieerde probleemstellingen, het kan ook betekenen dat zo'n eenvoudige vraag voortvloeit uit het gemak dat de mens dient. Er is immers minder inspanning nodig als je uitsluitend de

nederlandse taal beziot.

De redaktie heeft te maken met een aantal harde oegevens. welke mijns inziens onomkeerbaar zijn. Ik zal ze hieronder oosommen, maar vraag begrip voor het feit dat slechts de belangrijkste worden genoemd. Deze harde gegevens liggen ingebed in de strijd om de toekomst van blad en club te veroemakkeliiken.

a. De communicatie in de computerwereld wordt gedomineerd door het engels. Niet enkel vanwege de oorsprong van de aktiviteiten, maar vooral omdat het engels door vrijwel

iedereen wordt begreben en geaccepteerd.

b. In den beginne bestond de club uit oer-nederlandse leden. Het Iidmaatschap staat echter open voor iedereen. dus ook van buiten Nederland. We herbergen nu ook leden uit Duitsland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Mexico, Portugal, en in India bestaat zelfs belangstelling voor de club. In sommice gevallen speelde Elektuur hier een rol

c. Kennisuitwisselino - doel van onze club - is een mondi-ale aangelegenheid. Wat onze lezers kunnen leren van de

anderen wordt niet beoaald door landsgrenzen. d. Ons blad werd vroeger voornamelijk gevuld door bestuurs leden en redaktiemedewerkers. Een enkel lid waaode het copy in te sturen. Dat is niet meer. De leden/lezers hebben beorepen dat zij het blad moeten vullen en dat de redaktie sturend en stimulerend begeleiding geeft. Onder deze inzenders bevinden er zich die geen woord nederlands kennen, of die geheel of gedeeltelijk in het encels opmaken.

Aangezien nu de inzenders zelf de inhoud van het blad bepalen ligt hier de beantwoording van de vraag vanwaar het engels in ons blad. Oer-engels of steenkolen-engels.

W.L. van Pelt

Een tijdie geleden is bij Adri Hankel en mij een wild idee geboren van een soort extra lange club bijeenkomst. Deze zou dan een heel week-end kunnen duren. Overdao de computers aan en 's avonds dezellio bij elkaar zitten rond de barbeque. In het voride nummer is hierover ook al iets vermeld. Bij zendamateurs blijkt zoiets levensvatbaar. Zodra Adri en ik, of de redaktie, reakties ontvangen caan we bezien oo welke wijze we tot realisering kunnen komen.

Er wordt door mij tussendoor ook noo gewerkt aan een monitor voor de nieuwe CPU-kaart uit Elektuur. Dit stuk bulksoftware begint al aardige vormen aan te nemen. Als het aan mij ligt kan de monitor aldemeen clubooed worden (red: al eerder publiceerde J.J. Janssen uit Nijmegen zijn software voor de VDU-kaart: de redaktie speurt naar

nog meer leuke dingen voor beide kaarten). Nog even een waarschuwing. In de ELEKTUUR staat een wijziging oo de VDU-kaart voor 65002 bezitters. Met deze wijziging wordt voorkomen dat er streepies op het beeldscherm komen als de CPU in het beeldschermram schrijft. Dit wordt gedaan met behulp van het lijntje RDY op de processor. Dit lightje wordt met een stukje logica omlaag getrokken als de processor in het VDU-ram wil schrijven terwijl disolav enable on CRTC hood is. Deze truc werkt aardig als je geen eorom programmer van Elektuur oebruikt. De eorom programmer maakt ook gebruik van de RDY-lijn. En tot mijn orote verbazino zao ik dat zowel de lijn oo de VDU-kaart als de lijn op de eprom programmer oestuurd worden door TTL poorten met een totempaal uitoano. Dit is vracen om moeilinkheden. De oplossino ligt voor de hand. Zoro ervoor dat de TTL-poorten die de RDY-lijn moeten sturen een open collector uitoano hebben. Er is oo beide kaarten geen open collector-poort meer vrii, dus moet er egens een 74LSO5 of iets dergelijks bij op gemonteerd worden. Veel succes ermee.

Erwin Visschediak.

12 K FATE 65 FOR JUNIOR.

F ormat lister A ssembler T ape-uitilities E ditor

FATE 65 has the editor as a central program. With the editor one is able to develop text-files and source-files, to write on tape and to read from tape. With the format lister textfiles are made on a printer. The lister recognises several commands, under which control-commands for the OKI Microline 80 printer. With the assembler source-files you can convert to object-From cassette to cassette. From memorv to memory. From cassette to memory. From me-mory to cassette. Mercino is possible. Solittino is possible. You need an extended JUNIOR-computer. two cassette recorders with motor-control. and at least 16 K RAM. better 32 K (2000-9000). Ask Mr. W.L. van Pelt. c/Jacob Jordaensstraat 15 Krimpen a.d. IJssel. 2923 CK. The Netherlands. for a list of prices.

WORD PROCESSING WITH MOSER'S TEXT EDITOR

The 6502 macro assembler has a text editor that is well suited for its purpose, setting up and maintaining its sourcefile. However, to edit other sorts of text a different program is needed. The program described here enables the user to insert commands in the text which allow him to have the text outputted in a desired form, both on screen as on a printer. Here, the oki microline 80 is used, but the program can easily be modified to fit to other printers.

1. General description of the program.

First, some of the assemblers vectors must be initialised by using RUN address, where the value of address depends on the programs assembly. During use, the text can be outputted with the USER command. If the break key is used, outputting can be resumed with CTRL Y. If this key is pressed at any other moment, the program will resume where it stopped last time, or after initialisation at the start of the textfile. However in the last case no output will be seen because both output devices have been switched off. After an error has been detected, CTRL Y will cause a restart at the start of the line in which the error occurred.

Commands must be enclosed between square brackets, two symbols with ascii values of hex 5B and 5D. These characters are printed by the microline as + and +. After a + is found, the next character is supposed to be the command. Commands must be followed by a colon or closing bracket, the former meaning another command follows, the latter ending the commands. The twenty-five recognised commands are explained below. It must be stressed that some of the commands are only effective at the end of a line. If commands set or reset a printing mode, the last time this command was used, holds. E.g. in a line the last H command encounter will determine the printer mode.

2. Printing procedure.

At the end of a line, or on moving to another line, the current line is printed. This may take three passes:

1-On the first pass, the line is printed as usual. 2-On the second pass, if the 2 or B command has been used, desired parts of the line are printed again in the desired form. This second pass allows words to be printed extra dark or in a special way (e.g. the dutch word reee!).

3-On the third pass, if a U command has been used, an underline will be added. On default this will use the next line completely as is shown in this text's headings, but other settings can be obtained by using the C command.

The last two phases will only be used when needed, but they will all be used when a graphic code ()127) has been used. This is because the microline has an advised duty cycle of 40% when printing graphics.

During output spaces are subject to the following rules: 1-Between two groups of non-space characters only one space is allowed. More spaces can however be obtained with several commands, such as S. T and A.

2-At the end of each line in the original text, a space is inserted. However, rule 1 must be obeyed. Paragraphs are available with the P command. The first line of a paragraph is tabulated. The number of spaces here can be changed with the J command. It must be remarked that all above commands are useless when the lines are filled as in the next paragraph, after the Q command is given.

4. Line sizes.

The length of a line is determened by the current printer mode and the positions of the borders. The printer mode is selected with de H and V commands for with and letter size, and letter heigh respectively. Columns are numbered from left to right with the leftmost being nr. 0, and the L and R commands set the borders to their values. The borders are reset after a H command. The T and . commands tabulate to a certain column. A terminal width can be given, if the width of a line is equal to this, the linefeed on . Suppressed screen will be to improve

After an F command, printing is done in pages. A page number is printed at the top of each page. The # command sets the page number to a value, which of course is a decimal. The I command allows the user to determine the size of the pages himself. It is assumed that VØ gives 6 lines/inch and V1 gives 8 lines/inch, so that the space between pages can be given in either 1/6 or 1/8 inch, the latter by simply adding 128. A value of 255 gives only a halt at the end of each page. The size of the page must be given in inches as an integer number. No assumptions made here. Unity if an F command is given very close to the end of a page slight errors of a fraction of an inch will be made.

6. Miscellanous.

The D command allows output to be sent to printer, screen neither or both, and the K command just waits for a key to be pressed. Of course, sometimes an illigal input will be found. Most possibilities (as far as the author could see !) are quite harmless and will be ignored. If possible, unnecessary bits are thrown away and tabulations to not existing columns aren't executed, but some things just cannot be allowed. In that case, an error message will be issued by means of the standard routine, showing !xx AT LINE yyyy/zz. In extreme cases yyyy may point to the line after the one containing the error. The zz field shows the value that caused the error. All error codes are shown in a table.

Detailed description of all commands.

The following notations will be used: n or m......Either a decimal integer or the symbol 'followed by any character (this gives the ascii-value).

string......A sequence of characters not containing : or +, ended by : or +.

1-Commands without operands.

Move to the next line.

Start a new paragraph: move to next line and tabulate.

If pages weren't used: start using pages, begin a new page (turned off by I).

If pages were used: start a new page.

Wait for any key depressed.

Start printing everything twice (extra dark).

Print everything once. Defaults are: no pages, print once.

2-Commands with one operand.

Set left hand border to n.

Set right hand border to n.

Set horizontal mode. Modes 0-2 give compressed, normal and double width on a long line, modes 3-5 the same on a short line.

Set vertical mode. Mode @ gives & lpi, mode 1 gives 8 lpi. Dat for the H and V commands are contained in a table at the end of the program.

Set terminal width.

Tabulate to column n. If the cursor is past that column, the command is isnored.

Same as the T command, only 's are printed. Tn

.n

On Output control. n=0 means no ouput, n=1 uses the terminal, n=2 uses the printer and n=3 uses both.

Jn Set the paragraph tabulation to n.

Print n spaces.

En Error control. n=0 means continue after error, n()0 causes a halt. See the assemblers .CE

Set the page length to n inch. There is also a two operand version of this command. IN or I turns the pages off.

Add n to all following ascii codes. This allows use of graphic codes

Set the page number to n.

An Send ascii code n.

Un Underline with symbol n. Useful are =, _, - and \(\). Switched of with U.

Fill out all lines (see fourth and fifth paragraph) unless the line has less than n words.

Bstring Print string, starting at current position, on the second pass.

Defaults are: H0;V1;I11,255;Q;#0;E1;01;J5;+0;U.

3-Commands with two operands:

Set page length to n inch, independent of printer mode. Set space between pages to m times 1/6 inch if m(128.

Set space between pages to (m-128) times 1/8 inch, if 127(m(255, If m=255, just stop

printing after each page.

If m()0, send a carriage return after printing pass n, if m=0 don't.

Error codes.

Following error codes are used:

BC Bad Command. Shown is the ascii value in hex.
30 Border setting out of range. Shown is the value of the L or R command involved.
31 Paragraph tabulation out of range. May occur after a L, R, or J command. Shown is the value of the last J command.

Tabulation out of range. A T or . command has been given to a position on the right of the right hand border. Shown is the operand.

33 Syntax error in a C command, or the first operand is zero. Shown is 00 in the last case, or an ascii value in the first.

All values are shown in hex.

KENNER

) PA

```
:LARGEST NUMBER OF CHARACTERS/LINE POSSIBLE
:CHARACTER TO SCREEN WITHOUT BREAKTEST
:READ CHARACTER FROM KEYBOARD
 9000- A2 05
 9002- BD 18 90
 9005- 95 00
 9007- CA
                           BPL INITO
:SWITCH OFF OUTPUTS
LDA #0
STA SCREEN
STA PRINT
 9008- 10 F8
 900A- A9 00
900C- 8D 1E 9A
900F- 8D 1D 9A
                     STA PRINT

INITIALISE VARIABLES

JSR INIT2

JMP WARMST

0032 :TABEL1 - ZERO PAGE DATA

0033 TABEL1 BY $4C

0034 SI CTRLY

0035 BY $4C

0036 SI USER

0037 :CTRLY - SEND CRLF OND CONTACTOR

0038 CTRLY
 9012- 20 A5 90
9015- 4C 03 20
9018- 4C
9019- 1E 90
9018- 4C
                     901C- 2B 90
901E- A9 OD
9020- 20 3C 90
9023- A9 0A
9025- 20 3C 90
9028- 4C 04 92
                     0043 :USER - ENABLE SCREEN. DISABLE PRINTER AND START
                     0044 USER LDA #0
0045 STA PRINT
902B- A9 00
902D- 8D 1D 9A
9030- 49 01
                                         EOR #%1
                              STA SCREEN
9032- 8D 1E 9A
                     0047
9035- 4C 01 92
                     0048
                                         JMP MAIN
                     0049 :0UTO - SEND CHARACTER TO SCREEN WITHOUT LF-SUPPRESSION
9038- AA
9039- 4C 51 90
                    O051 JMP OUT1
O052:OUT - SEND CHARACTER TO SCREEN
O053 OUT TAX
O054 BPL SUPTEST
O055 :ASCII > 127 : GRAPHIC CODE. REDUCE DUTY CYCLE
O056 STA USED2
O057 STA UNDERLD
                     0051
                                         JMP OUT1
903C- AA
903D- 10 06
903F- 8D 11 9A
9042- 8D 13 9A
9045- C9 0A
9047- D0 08
                                         CMP #$A
                    0059 BNE OUT1
                                         :LINEFEED : IF WIDTH=TERMINAL WIDTH, DON'T SEND TO TERMINAL CMP TWIDTH
9049- AD 14 9A
904C- CD 22 9A
904F- FO 09
                    0061
0062
                     0063
                                         BEQ OUT2
                    0064 :SEND TO TERMINAL ?
0065 DUT1 LDA SCREEN
0066 BEQ DUT2
0067 TXA
0068 JSR DUTCH
9051- AD 1E 9A
9054- FO 04
9056- 8A
9057- 20 80 OC
                                         SEND TO PRINTER ?
                    0069
0070 OUT2 LDA PRINT
BEQ ENDOUT
905A- AD 1D 9A
905D- FO 04
905F- 8A
9060- 20 OC 40
9063- EO OA
                    0073
                                         JSR PRINTER
                    0074 ENDOUT
                                         CPX #$A
```

```
BNE ENDOUT2
:LINEFEED : CHECK IF END OF PAGE
9065- DO 03
                   0075
                   0076
                                       JSR NEWLINE
9067- 20 71 95
                   0077
                   0078 ENDOUT2
                                       RTS
906A- 60
                   0079 ; NEXT - GET NEXT CHARACTER FROM 'MOSER' FILE
                                       LDA *PNT+1
CMP *END+1
906B- A5 21
906D- C5 D4
906F- D0 04
                    0081 NEXT
                    0082
                                       BNE NEXT99
                    0083
                                       LDA *PNT
CMP *END
                    0084
9071- A5 20
                                    :END OF TEXT : CARRY SET AND EXIT
9073- C5 D3
                    0085
                   0086
0087 NEXT99
0088
9075- BO 2B
                                       :GET NEXT CHARACTER, SAVE COPY IN CCHAR
LDY #0
LDX #1
9077- AO 00
9079- A2 01
                    0090
                                       LDA (PNT), Y
907B- B1 20
907D- BD 2C 9A
                    0091
                   0091
0092
0093
0094
                                       STA CCHAR
                                     BPL NEXT1
BIT 7 SET MEANS END OF LINE
GET LINE NUMBER
9080- 10 0E
9082- C8
9083- B1 20
                    0096
                                       LDA (PNT), Y
                    0097
                                       INY
LDA (PNT), Y
STA LINENR+1
LDX #3
9085- 8D 08 01
                    0098
                                       STA LINENR
9088- C8
                    0099
9089- B1 20
                    0100
908B- 8D 09 01
                    0101
908E- A2 03
                    0102
                                        :ADVANCE PNT TO NEXT CHARACTER IN TEXT
                    0103
                                       CLC
                    0104 NEXT1
9090-18
9091- 8A
                    0105
9091- 8H
9092- 65 20
9094- 85 20
9096- A5 21
9098- 69 00
909A- 85 21
                                       ADC *PNT
                    0106
                    0107
                                       STA *PNT
                                       LDA *PNT+1
                    0108
                                       ADC #0
STA *PNT+1
                    0109
                    0110
                                       :FETCH COPY AND MASK BIT 7
                    0111
909C- AD 2C
909F- 29 7F
90A1- 60
                                       LDA CCHAR
              9A
                    0112
                                       AND #%01111111
                    0113
                    0114
                                        RTS
                                        :END OF TEXT : RETURN TO 'MOSER'
JSR SENDBUFS
                    0115
0116 NEXTEND
90A2- 20 85 91
                    0117 :INIT2 - INITIALISE ALL VARIABLES AND PRINTER
0118 INIT2 LDA BEGIN
0119 LDY BEGIN+1
90A5- AD 00 01
90A8- AC 01 01
                                        PNT TO START OF TEXT
                    0120
                                       STA *PNT
STY *PNT+1
90AB- 85 20
90AD- 84 21
                    0121
                    0122
0123
                                        :AND LINENR TO FIRST LINE
90AF- A0 00
90B1- B1 20
90B3- BD 08 01
                    0124
                                        LDY #0
                                            (PNT), Y
                    0125 LDA (PNT),Y
0126 STA LINENR
0127 JSR INCPNT
0128 LDA (PNT),Y
0129 STA LINENP+1
                    0125
                                        LDA
90B6- 20 BF 92
90B9- B1 20
                                        STA LINENR+1
 90BB- 8D 09 01
                    0129
                    0130
                                        :FIRST CHARACTER IS AFTER LINE NUMBER
                                        JSR INCPNT
90BE- 20 8F 92
                    0132
                                        : PARAGRAPH TABULATION = 5
                                  LDA #5
STA PTAB
 90C1- A9 05
                    0133
 90C3- 8D 21 9A
                    0134
                                        :TERMINAL WIDTH = 64
                    0135
                                        LDA #64
STA TWIDTH
90C6- A9 40
90C8- 8D 22 9A
                    0136
                    0137
                    0138
0139
                                        : DON'T USE SECOND BUFFER, UNDERLINE, PAGES
                                 LDA #0
 90CB- A9 00
 90CD- 8D 10 9A
                    0140
                                        STA USE2
90D0- 8D 12 9A
                                        STA UNDERL
                    0141
 90D3- 8D 1B
               9A
                    0142
                                        STA PAGED
                                        DON'T FILL OUT, START AT TOP OF PAGE O
                    0143
 90D6- 8D 2A
                    0144
90D9- 8D 19 9A
90DC- 8D 1A 9A
                                        STA VCNT
STA VCNT+1
                    0145
                    0146
 90DF- 8D 1C
                    0147
                                        STA PAGE
                                        NORMAL CHARACTERS, NO LINEFEED AFTER PASS 1, COMPRESSED MODESTA OFFSET
                    0148
 90E2- 8D 23 9A
                    0149
 90E5- 8D 27 9A
90E8- 20 11 91
                    0150
                                        STA CTRL
                                        JSR HMODE
```

```
0152
                                      :DON'T CONTINUE AFTER ERRORS, 8 LINES/INCH
90EB- A9 01
90ED- 8D 12 01
                   0153
                                      LDA #1
                   0154
                                      STA CONTFL
90F0- 20 3B 91
                   0155
                                      JSR VMODE
                                      :LINEFEED AFTER PASS 2 AND 3
                   0156
                                     LDA #$A
STA CTRL+1
STA CTRL+2
90F3- A9 0A
90F5- BD 28 9A
90F8- BD 29 9A
                   0157
                   0158
                   0159
                                      : PAGES OF 11 INCH
                   0160
90FB- A9 02
90FD- 8D 25 9A
                   0161
                                      LDA #$2
                   0162
                                      STA PSIZE+1
                                     LDA #$10
STA PSIZE
9100- A9
          10
                   0163
          24
9102- BD
             90
                   0164
                   0165
                                      :STOP AFTER EACH PAGE
                                      LDA #255
STA BSIZE
9105- A9 FF
                   0166
9107- 8D 26 9A
                   0167
                   0168
                                      :CLEAR BUFFERS
910A- 20 5D 91
                                      JSR CLEARBUFS
                   0169
                                      : SEND CR AND LF
                   0170
910D- 20 85 91
                   0171
                                      JSR SENDBUFS
                  0172
0173 :HMODE - SET CHARACTER AND LINE WIDTH
0174 HMODE STA TEMP
9110- 60
9111- 8D 2E 9A
9114- 8D 16 9A
                                      STA HM
                   0175
                   0176
                                      : MULTIPLY ACCU BY 5
9117- OA
                   0177
                                      ASL A
                                      ASL A
9118- OA
                   0178
9119- 18
                   0179
                                      CLC
                                      ADC TEMP
911A- 6D 2E 9A
                   0180
                   0181
                                      SEND FOUR CODES FROM TABLE TO PRINTER
911D- AA
                   0182
                                      TAX
911E- AO 04
9120- BD 33 9A
                   0183
                                      LDY #4
                   0184 HM1
                                      LDA HOR, X
                                      : DON'T SEND ZEROES
                   0185
9123- FO 03
                   0186
                                      BEQ HM2
9125- 20 OC 40
9128- E8
                   0187
                                      JSR PRINTER
                   0188 HM2
                                      INX
9129- 88
                   0189
                                      DEY
912A- DO F4
                   0190
                                      BNE HM1
                   0191
                                      :5TH IN TABLE IS LINE WITDH
912C- BC 33 9A
                                      LDY HOR, X
STY HSIZE
                   0192
912F- 8C 14 9A
                   0193
                   0194
                                      :CLEAR BORDERS
9132- 8C
                   0195
                                      STY RBORD
          20 9A
9135- A9 00
9137- 8D 1F
                   0196
                                      LDA #0
             98
                   0197
                                      STA LBORD
913A- 60
                   0198
                                      RTS
                   0199 : VMODE - SET LINES/INCH
                   0200
0201
                                      THE FORM FEED ROUTINE EXPECTS VMODE 1 TO BE 8 LPI AND VMODE O NOT
913B- 8D 2E 9A
                                      STA TEMP
                   0202 VMODE
913E- 8D 17 9A
                   0203
                   0204
                                      : MULTIPLY ACCU BY 5
9141- 0A
                   0205
                                      ASL A
9142- OA
                   0206
                                      ASL A
9143- 18
                   0207
                                      CLC
9144- 6D 2E 9A
                                      ADC TEMP
                   0208
                   0209
0210
                                      SEND FOUR CODES (BUT NO ZEROES) TO PRINTER TAX
9147- AA
9148- AO 04
                   0211
                                      LDY #4
914A- BD 5B 9A
                                      LDA VER. X
BEQ VM2
                   0212 VM1
914D- FO 03
                   0213
914F- 20 OC 40
9152- E8
                   0214
                                      JSR PRINTER
                   0215 VM2
                                      INX
9153- 88
                   0216
                                      DEY
9154- DO F4
                   0217
                                      BNE VM1
                   0218
                                      :5TH IN TABLE IS LINE HEIGHT (TIMES 1/48 INCH)
9156- BD 5B 9A
9159- BD 15 9A
          15 9A
                   0220
                                      STA VSIZE
915C- 60
                   0221
                                      RTS
                   0222 :CLEARBUFS - CLEAR ALL BUFFERS AND 'USED' FLAGS
                   0223 CLEARBUFS LDX #0
915D- A2 00
915F- A9 20
                   0224
                                      LDA #'
9161- BD
          2B 9A
                  0225
                                     STA LCHAR
9164- 9D 84 98
                  0226 CLE1
                                      STA BUF1, X
              99
9167- 9D
          08
                  0227
                                     STA BUF2, X
916A- 9D
              99
          80
                   0228
                                     STA BUF3. X
```

```
916D- E8
916E- E0 84
9170- D0 F2
                     0229
                                           INX
                                           CPX #BUFLEN
BNE CLE1
                     0230
                     0231
                     0232
                                           :CLEAR THE FLAGS
                     0233
0234
9172- AE 10 9A
                                           LDX USE2
9175- 8E 11 9A
9178- AE 12 9A
9178- 8E 13 9A
                                       STX USED2
LDX UNDERL
STX UNDERLD
                     0235
                     0236
                     0237
                                           START AT LEFT BORDER
917E- AE 1F 9A
                                           LDX LBORD
STX HCNT
                     0238
9181- 8E 18 9A
9184- 60
                     0239
                     0240
                                           RTS
                     0241 :SENDBUFS -SEND THE BUFFERS TO SCREEN AND/OR PRINTER 0242 SENDBUFS LDA FILL
                                           LDA FILL
BEQ SEO
:FILL()O MEANS FILL OUT LINES
9185- AD 2A 9A
9188- FO 06
                     0243
                     0244
                     0245
                                           FIRST ALL TO THE LEFT
                                           JSR SWEEP
THEN FILL
                     0246
918A- 20 26 98
                     0247
                                                         OUT
918D- 20 4D 97
                     0248
                                           JSR FILLOUT
                     0249
                                           :ANYTHING IN BUF1 ?
                                       : IF NOT, DON'T DO PASS 1
LDX HCNT
LDY #$0
                     0250
0251 SE0
9190- AE 18 9A
9193- AO 00
9195- EC 1F 9A
                     0252
                                           CPX LBORD
BEQ SE10
                     0253
9198- FO OC
                     0254
                                           :PASS 1 : PRINT BUF1
                     0255
919A- B9 84 98
919D- 20 3C 90
91AO- C8
91A1- CC 14 9A
91A4- DO F4
                     0256 SE1
                                           LDA BUF1, Y
                     0257
                                           JSR OUT
                     0258
                                           INY
                     0259
                                           CPY HSIZE
                                           BNE SE1
                     0260
                     0261
                                           :SEND CR AND IF WANTED LINE FEED
91A6- A9 OD
                     0262 SE10
                                           LDA #$D
91A8- 20 3C 90
91AB- AD 27 9A
                     0263
                                           JSR OUT
                                           LDA CTRL
                     0264
91AE- FO 03
91BO- 20 3C
                                           BEQ SE11
JSR OUT
                     0265
               90
                     0266
                                           :SECOND BUFFER USED ?
:IF NOT DON'T DO PASS 2
                     0267
                     0268
91B3- AD 11 9A
                     0269 SE11
                                           LDA USED2
                                           BEQ SE3
91B6- FO OE
                     0270
91B8- AO OO
                     0271
                     0272
                                           :PASS 2 : EXTRA DARK AND SPECIAL USE (e" ETC.)
                     0273 SE2
91BA- B9 08 99
91BD- 20 3C 90
                                           LDA BUF2, Y
                     0274
                                           JSR OUT
91CO- C8
                     0275
                                           INY
91C1- CC
           14 9A
                                           CPY HSIZE
BNE SE2
                     0276
91C4- DO F4
                     0277
                     0278
                                           SEND CR AND IF WANTED, LF
                                           LDA #$D
JSR OUT
91C6- A9 OD
                     0279 SE3
91C8- 20 3C 90
91CB- AD 28 9A
91CE- FO 03
91DO- 20 3C 90
                     0280
                     0281
                                           LDA CTRL+1
BEQ SE30
                     0282
                                           JSR OUT
                     0283
                                           :BUF3 USED ? IF NOT DON'T DO PASS 3
                     0284
                                           LDA UNDERLD
91D3- AD 13 9A
                     0285 SE30
91D6- FO 1B
                                          BEQ SE5
LDY #0
:PASS 3 : UNDERLINE
                     0286
91D8- AO OO
                     0287
                     0288
                                          LDA BUF3.Y
                     0289 SE4
91DA- B9 8C 99
91DD- 20 3C 90
91E0- C8
91E1- CC 14 9A
                     0290
                     0291
                                          INY
CPY HSIZE
BNE SE4
                     0292
91E4- DO F4
                     0293
                     0294
                                           :SEND CR AND IF WANTED, LF
91E6- A9 OD
91E8- 20 3C 90
91EB- AD 29 9A
91EE- FO 03
                     0295
                                           LDA #$D
                     0296
                                       JSR OUT
                                          LDA CTRL+2
BEQ SE5
                     0297
                     0298
                     0299
91F0- 20 3C
               90
                                          JSR OUT
                                           : BREAKTEST AFTER A LINE HAS BEEN PRINTED
                                       BIT BREAK
91F3- 2C 80 1A
                     0301 SE5
                                         BMI GOCL
91F6- 30 06
                     0302
                                         :BREAK : CLEAR BUFFERS AND GOTO 'MOSER'
JSR CLEARBUFS
                     0303
91F8- 20 5D 91
91FB- 4C 03 20
                     0304
                     0305
                                          JMP WARMST
```

```
:NO BREAK : CLEAR BUFFERS JMP CLEARBUFS
91FE- 4C 5D 91
                    0307 GOCL
                    0308 :MAIN - MAIN PROGRAM
0309 MAIN JSR INIT2
                                        JSR INIT2
9201- 20 A5 90
                    0310 :LOOP - MAIN LOOP : GET CHARACTER, SEND CHARACTER TO BUFFER
0311 LOOP LDA LCHAR
:END OF 'MOSER' LINE ? THEN EXTRA SPACE !
9204- AD 2B 9A
                                       :END OF 'MOSER' LINE ? THEN EXTRA SPACE !
                                       BPL NOXTRASP
9207- 10 07
9209- A9 20
9208- 8D 2C 9A
                    0313
                    0314
                    0315 STA CCHAR
0316 BNE XTRASP
0317 :ELSE JUST GET NEXT CHARACTER
0318 NOXTRASP JSR NEXT
920E- DO 03
9210- 20 6B 90 0318 NOXTRASP
9213- C9 5B 0319 XTRASP
                                       DOES A COMMAND BEGIN HERE ?
                    0320
9215- DO 03
9217- 4C 17 93
                                       BNE NOCOM
                    0321
                    0322
                                        NO COMMAND, SO JUST PUT TO BUFFER
                    0323
                    0324 NOCOM
921A- 18
                                       CLC
                                        :OFFSET IS ADDED FOR GRAPHICS
                    0325
921B- 6D 23 9A
                   0326
                                       ADC OFFSET
921E- AA
                    0327
                                       TAX
                                   :WAS LAST CHARACTER A SPACE ?
                    0328
921F- AD 2B 9A
9222- 29 7F
9224- C9 20
9226- 8D 2B 9A
9229- DO 05
                    0329
0330
                                       LDA LCHAR
AND #%01111111
CMP #'
STA LCHAR
                  0331
0332
                    0333
                                       BNE NOSP
922B- 8A
                    0334
                                       TXA
                                       AND IS THIS CHARACTER A SPACE ?
                    0335
                                       CMP #'
922C- C9 20
                    0336
                    0337
922E- FO D4
                                       BEQ LOOP THANHALL ATE
                    0338
9230- 8A
9231- 20 37 92
                    0339 NOSP
                    0340
0341
                                       JSR PUT
9234- 4C 04 92
                   0341 JMP LOOP
0342 :PUT - PUT A CHARACTER TO BUFFER
0343 PUT LDX HCNT
0344 STA BUF1, X
0345 :IF WANTED, TO SECOND BUFFER
                                       JMP LOOP
9237- AE 18 9A
923A- 9D 84 98
923D- AC 10 9A
9240- FO 03
9242- 9D 08 99
                                       LDY USE2
                    0346
                                       BEQ NOT2
STA BUF2, X
                    0347
                    0348
                    0349 NOT2
                    0350
                                       : REMEMBER THIS CHARACTER
9246- AD 2C 9A
9249- 8D 2B 9A
924C- AD 12 9A
924F- FO 03
                                       LDA CCHAR
                    0351
                    0352
                    0353
                                       LDA UNDERL
                                       LDA UNDERL
BEQ NOUNDE
:IF WANTED, UNDERLINE
                    0354
                    0355
                                       STA BUF3, X
9251- 9D 8C 99
                    0356
          0357 NOUNDE
18 9A 0358
                                       PLA
9254- 68
:RIGHT HAND BURDER REMOTED :
BNE ENDPUT
:IF SO, PRINT LINE
:DON'T CUT WORDS IN TWO
JSR CUTOFF
:PRINT BUFFERS
                                       RIGHT HAND BORDER REACHED ?
                    0366
                   0366
0367
0368 ENDPUT
0369 :DECPNT - PNT := PNT-1 (TWO BYTE DECREMENT)
0370 DECPNT
0371
0372
0372
0373 DEC1
0374
0374
9263- 20 85 91
9266- 60
9267- A5 20
9269- DO 02
9268- C6 21
926D- C6 20
926F- 60
                   0375 :CUTOFF - MAKE SURE WORDS AREN'T SPLIT
9270- AO 00
                                       9272- B1 20
9274- 29 7F
                   0377
                   0378
9276- C9 20
                   0379
                                       : IF NEXT CHARACTER IS SPACE : NO PROBLEM
```

```
ELSE GOTO NOSPACE
                                        0381
0382
 9278- DO 30
 927A- 60
                                        0383
                                        0384 :LAST - OPPOSITE OF NEXT : PNT MOVES BACK TO LAST CHARACTER
                                       0384 :LAST - UPPUSITE UP NEAT PROTECTION OF STREET OF STREET OF NEAT PROTECTION OF STREET OF
 927B- 20 67 92
927E- 20 67 92
9281- 20 67 92
 9284- A0 00
9286- B1 20
 9288- C9 9F
                                                                           CMP #$9F
                                        0390
                                        0391
                                                                               BYTES ) $9F ARE MOSERS END OF LINE BYTES
                                                    BCS LA2
:NO END OF LINE, MOVE DNLY ONE BYTE BACK
JSR INCPNT
 928A- BO OE
                                        0392
                                       0393
0394
 928C- 20 8F 92
                                        0395 :INCPNT - PNT := PNT+1 (TWO-BYTE INCREMENT)
0396 INCPNT INC *PNT
0397 BNE LA1
 928F- E6 20
 9291- DO 02
                                        0398 INC *PNT+1
0399 LA1 LDA (PNT) Y
0400 .LI WORDPR.MO2
 9293- E6 21
 9295- B1 20
FO2 1C88 4292-5F1A
                                      0401 :ANOTHER END OF LINE CHEC

0402 RTS

0403 :END OF LINE FOUND: SAVE

0404 LA2 INY

0405 PHA

0406
                                                              : ANOTHER END OF LINE CHECK
 9297- C9 9F
 9299- 60
                                                                              :END OF LINE FOUND: SAVE LINE NUMBER
 929A- C8
 929B- 48
929C- B1 20
                                                                             PHH
LDA (PNT),Y
STA LINENR
INY
LDA (PNT),Y
STA LINENR+1
 929E- 8D 08 01 0407
 92A1- C8
                                        0408
                                        0409
 92A2- B1 20
 92A4- 8D 09 01
                                       0410
 92A7- 68
                                        0411
                                                                              PLA
92A8- 38
92A9- 60
                                        0412
                                                                              SEC
                                        0413
                                                                              RTS
                                        0414
                                                                              :NO SPACE WAS FOUND: THIS WORD GOES TO THE NEXT LINE
                                       0415 NOSPACE
92AA- 20 7B 92
                                                                              JSR LAST
                                                    BCS NO1
                                       0416
                                                                               : MOVE BACK UNTIL A SPACE OR END OF LINE IS FOUND
 92AD- BO 06
                                       0417
 92AF- 29 7F
                                        0418
                                                                              AND #$7F
                                                                              BNE NOSPACE
JSR NEXT
92B1- C9 20
                                       0419
92B3- DO F5
                                       0420
                                                                             JSR NEXT
:DO THE SAME IN BUF1
LDX RBORD
 92B5- 20 6B 90
                                       0421 NO1
                                       0422
92B8- AE 20 9A
                                       0423
92BB- CA
                                       0424
                                                                              DEX
92BC- BD 84 98
92BF- C9 20
92C1- F0 03
                                                                             LDA BUF1, X
CMP #'
BEQ NO3
DEX
BNE NO2
                                       0425 NO2
                                                                 BNE NO2
:MAKE THE END OF THE LINE ALL SPACES
LDA #'
STA BUF1, X
STA BUF2, X
STA BUF3, X
INX
CPX RBORD
BNE NO3
RTS
- READ IN A DECIMAL NUMBER AT LDA #0
                                       0426
                                       0427
92C3- CA
                                       0428
92C4- DO F6
                                       0429
                                       0430
92C6- A9 20
92C8- 9D 84 98
92CB- 9D 08 99
92CE- 9D 8C 99
                                       0431 NO3
                                       0432
0433
                                       0434
92D1- E8
92D2- EC 20 9A
92D5- DO EF
                                       0435
                                       0436
                                       0437
92D7- 60
                                       0438
                                      0440 DECIM LDA #0
0441 STA NUMB
0442 DECIM1 JSR NEXT
0443
0444 : FOUND MEANS OFFI
92D8- A9 00
92DA- 8D 2D 9A
92DD- 20 6B 90
                                                                             :' FOUND MEANS ASCII CODE FOLLOWS
CMP #''
BEQ ASCII
:TEST WHETHER IT'S A NUMBER
92E0- C9 27
                                       0444
92E2- FO OC
                                                                    BEQ ASCII
:TEST WHETHER IT'S A NUMBER
JSR NUMTEST
BPL DECIM3
:NOT A NUMBER. MOVE BACK AND EXIT
                                       0445
                                     0447
0448
0449
0450
92E4- 20 B8 96
92E7- 10 OE
                                                                              BPL DECIM3
NOT A NUMBER, MOVE BACK AND EXIT
92E9- 20 7B 92
                                                                              JSR LAST
                                      0451 LDA NUMB
0452 RTS
0453 :ASCII CODE, READ IT AND EXIT
92EC- AD 2D 9A
92EF- 60
```

DE 5 - KENNER

92F0- 20 6B 90	0454 ASCII JSR NEXT
92F3- 8D 2D 9A	TO 0455 ME ADE STA NUMB MODELLING ONT. AFRO PO AS ON LOS
92F6- 60	0456 and -RUNUL = 1 RTS = 8 % 9M3 2019DM 2720 1 SA 23 -22
92F7- 38	0457 :IT'S A NUMBER: NUMB=NUMB*10+(THIS NUMBER)
92F8- E9 30	0458 DECIM3 SEC 0459 SBC #\$30
92FA- 48	0460 PHA 200 PHA
#3000 - #386A. =	0461 NUMB=10*NUMB MEANS NUMB=2*(NUMB+4*NUMB)
92FB- AD 2D 9A	UCU462 DELICITION CONTROL LDA NUMB
DOFF OF OR OR	0463 and led Jon Of MULTIPLY BY FOUR A SAME SAME
92FE- 0E 2D 9A 9301- 0E 2D 9A	0464 ASL NUMB 0465 ASI NUMB
9304- 18	0465 ASL NUMB
e to banic-percent ar. =	0467 :ADD ONE TIME
9305- 6D 2D 9A	0468 ADC NUMB
a lbawelle	0469 MULTIPLY BY TWO ME SME
9308- 0A	0470 ASL A MUDRISHU CARD BE CADA BE
9309- 8D 2D 9A 930C- 68	0471 STA NUMB AND STA
· Alex Medell Frie	0472 PLA PLA :ADD (THIS NUMBER) 900 CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT CERT
930D- 18	0474 CLC
930E- 6D 2D 9A	0475 ADC NUMB
9311- 8D 2D 9A	0476 STA NUMB
9314- 4C DD 92	0477 MARRIE DE ROUJMPIDECIMI DIS SMO DOM 3880 TE ES -302
	0478 ;COMM - MAIN LABEL OF COMMAND MODE
	OARO
9317- 20 6B 90	0481 COMM JSR NEXT
931A- C9 4C	0482 CMP #'L
931C- DO 03	0483 BNE NOL
931E- 4C E6 93 9321- C9 52	O484 JMP LCOM = Bill het ter berse gaan van deze editie bleek dat in = O485 NOL CMP #'R = het Printer Facilities Program van het artikel Word =
9323- DO 03	A
9325- 4C 0A 94	O486 BNE NOR = Processing with Lari Moser's lext Editor van auteur = O487 JMP RCOM = Hans Buurman toch nog een kleine verbetering nodig =
9328- C9 44	0488 NOR CMP #'D = te zi in. =
932A- DO 03	O489 BNE NOD = Regel 116 had moeten worden gevolgd door 4C 03 20 =
932C- 4C 27 94	0490 JMP DCDM = JMP WARMST.
932F- C9 48 9331- D0 03	0491 NOD CMP #'H = Deze kleinigheid kan echter snel verholgen worden =
9331- DO 03 9333- 4C 2D 94	DNE NUM
9336- C9 56	0493 JMP HCDM = 90A2 4C 83 9A JMP LABEL = 0494 NDH CMP #'V = 9A83 20 85 91 LABEL JSR SENDBUFS =
9338- DO 03	0495 BNE NOV = 9A86 4C 03 20 JMP WARMST =
933A- 4C 38 94	0496 JMP VCOM
933D- C9 55	0497 NOV CMP #'U
933F- DO 03 9341- 4C 43 94	0498 BNE NOU = WIJ STAAN OP DE H.C.CCOMPUTERDAGEN 16 EN 17 NOV 1984 = JAARBEURS UTRECHT =
9341- 4C 43 94 9344- C9 3A	OTH COOK AND ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
9346- FO CF	0500 NOU CMP #': = UNIMUE! DAAR DNS 6502-TEAM = 0501 BEQ COMM
9348- C9 32	
934A- DO 03	0503 BNE NOT2C THOM ATE CARD OF A DE ARE
934C- 4C 68 94	0304 AAAA MAA JMP CZCOM CARANA AAAAA AAAAA AAAAAA
934F- C9 31 9351- DO 03	0505 NOT2C CMP #'1 GATA AGL ENGOL A820 AR 12 GA -878
9353- 4C 71 94	0506 BNE NOT1 BNUM ATE 2860 AP 05 08 - 396 0507 JMP C1COM 18000 986 8876 AP 28 30 - 396
9356- C9 57	
9358- DO 03	0508 NOT1 CMP #'WARREN DE SCHARE VOL 02842 8820 DE CR -104
935A- 4C 79 94	0510 JMP WCOM SWELTS ATE 9850 10 81 08 -200
935D- C9 4A	0511 NOW CMP #*J ROSSE ON 0886 AS 78 6A - 188
935F- DO 03	0512 BNE NOJIMAMMOD FRONDS TRALL - MODRY 1920
9361- 4C 82 94 9364- C9 45	0513 JMP JCOM Middl ABL Midd See of 84 of Agus
9366- DO 03	0514 NOJ CMP #'E GERM OF THUM SPECIAL OF T
9368- 4C A7 94	0515 BNE NOE 05793 938 1 1660 87 07 -00A 0516 JMP ECOM 2512H 980 2660 96 41 03 -70A
936B- C9 54	O517 NOE CMP #'T OSANO 201
936D- DO 03	0518 OF THE BUILDING BNE NOT THE SHAFT OF STATE
936F- 4C BO 94	0519 JMP TCOM TRUM GRO RO R
9372- C9 2E	0520 NOT CMP #'. 19009 938
9374- DO 03 9376- 4C B4 94	
9379- C9 4F	0522 0523 NOPER CMP #'0
937B- DO 03	0523 NOPER CMP #* 0 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
937D- 4C E6 94	0525 JMP OCOM
9380- C9 53	0526 NOO CMP #'S 1887 1 087 1 1068 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9382- DO 03	0527 BNE NOS BRIE NOS
9384- 4C F8 94	0528 JMP SCOM REPUBLINGS WELL BUILDING TABLE BE BE TO A TO A
9387- C9 50 9389- D0 03	0529 NOS CMP #'P
2002 DO 02	0530 BNE NOP

```
938B- 4C OF 95
938E- C9 2B
                                       JMP PCOM
                                                          0532 NOP
                                                         = 3M SS ASM 65C 65CXXX-CROSS-ASSEMBLER V1.0
9390- DO 03
9392- 4C 24 95
                   0533
                                       BNE
                                            NOPLUS
                   0534
                                                                           FOR SENIOR MONITOR
                                       JMP
                                            PLUSCOM
                                                       TA NUMBER
                                                         E .
                                                               ers ( = JUNIOR-comp. with PROTON D.O.S. )
                                       CMP #'B
                   0535 NOPLUS
9395- C9 42
9397- DO 03
9399- 4C 2D 95
                                       BNE
                                            NOB
                   0536
                                                         = The ASM 65C 65CXXX-CROSS-ASSEMBLER handles all new
9399- 4C
                   0537
                                       JMP
                                            BCOM
                                                         = instructions of 65C02-processors and is fully compa- =
                                            # " A
                   0538 NOB
                                       CMP
939C- C9 41
                                                         = table with 6502. Author: R. Banen. Schiedam. The =
                                            NOA
                                       BNE
939E- DO 03
                    0539
                                                      = Netherlands. Memory space needed: $3000 - $386A.
93A0- 4C 63 95
                   0540
                                       JMP ACOM
                                                             Complete source listing available. English version:
                                       CMP #'I
BNE NOI
93A3- C9 49
                   0541 NOA
                                                         =
                                                        = F1. 52.50 incl. postage, packing, admin. etc.
= Foreign countries (CEPT countries excl.) F1. 6.75
                    0542
93A5- DO 03
                                            ICOM
#'#
                                       JMP
93A7- 4C CC
93AA- C9 23
              96
                   0543
                                                         = extra transfers.
                    0544 NOI
                                       CMP
                                                        = To be paid to Mr. W.L. van Pelt. postal account nr. = 841433 at Krimpen a.d. IJssel, or to bank-account nr. = 44.11.06.471 of Mr. W.L. van Pelt AMRO-Bank at =
                                            NORC
                   0545
                                       BNE
93AC- DO 03
93AE- 4C 8E 96
                                       JMP
                                            RCCOM
                   0546
                                       CMP #'F
                    0547 NORC
93B1- C9 46
                                                         = Krimoen a.d. IJssel. Eurocheque allowed.
93B3- DO 03
                    0548
                                                         0549
                                        JMP
                                            FCOM
93B5- 4C
          42 96
                                                         CMP #'K
93B8- C9 4B
                    0550 NOF
                                                       = LAAT UW ZELF ONTWIKKELDE PROGRAMMA'S VOOR UW C-64. =
APPLE, BBC, OSI, PET, ETC, ETC, NIET LIGGEN, MAAR =
STUUR HET OP NAAR DE REDAKTIE. U HELPT ER NIET AL =
LEEN ANDEREN MEE. U HELPT HEN ER OOK MEE IDEEEN =
TE ONTWIKKELEN DIE WEER GEPUBLICEERD KUNNEN WOR- =
                                       BNE NOK
                    0551
93BA- DO 03
                                        JMP
                                            KCOM
              96
93BC- 4C
          C6
                    0552
                                       CMP #'C
BNE NOC
93BF- C9 43
                    0553 NOK
93C1- DO 03
93C3- 4C 08
93C6- C9 51
                    0554
           08 97
                                        JMP CCOM
                    0555
                    0556 NOC
                                        CMP #'Q
                                                       = DEN. EN DAT IS UW BELANG !
                                                       BNE NOQ
93C8- DO 03
                    0557
93CA- 4C
              98
                    0558
                                       JMP QCOM
          1D
                                       :UNKNOWN COMMAND: BC ERROR !
                    0559 NOQ
93CD- 8D 28 01
                    0560
                                        STA FILENR
93D0- A2 BC
93D2- 4C 51
                                       LDX #$BC
JMP ERROR
                    0561
           51
              94
                    0563 : COMCOM COMMON RETURN ADRESS FOR ALL COMMANDS
93D5- 20 6B 90
                    0564 COMCOM
                                        JSR NEXT
                    0565
                                        : MEANS OTHER COMMAND FOLLOWS
                                        CMP #":
93D8- C9 3A
                    0566
93DA- FO 07
                    0567
                                        BEQ TOCOM
                    0568
                                        : ] MEANS END OF COMMANDS
                                       CMP #']
93DC- C9 5D
93DE- D0 F5
                    0569
                    0570
93E0- 4C 04
93E3- 4C 17
                    0571
0572
                                        JMP LOOP
               92
                         TOCOM
              93
                         :LCOM - LEFT BORDER COMMAND
                    0573
                    0573 :LLUM JSR DECIM
0574 LCOM JSR DECIM
0575 :MAY NOT BE LARGER THAN LINE LENGTH
0576 CMP HSIZE
93E6- 20 D8 92
93E9- CD 14 9A
93EC- BO 14
                    0577
                                        BCS ERR30
93EE- 8D 1F
                    0578
               9A
                                        STA LBORD
                                        IF TO THE RIGHT OF PRESENT POSITION, CHANGE THE LATTER CMP HCNT
                    0579
93F1- CD 18 9A
                    0580
                    0581
93F4- 90 03
                                        BCC LCOM1
93F6- 8D 18 9A
                    0582
                                        STA HCNT
                    0583
                                        : THERE
                                                MUST STILL BE ROOM FOR PARAGRAPH TABS
93F9- AD 21
93FC- 8D 2D
                    0584 LCOM1
                                        LDA PTAB
               9A
93FC- 8D 2D
93FF- 4C 85
               9A
                    0585
                                        STA NUMB
               94
                    0586
                                        JMP JCOM1
                                        : ERROR 30 MESSAGE
                    0587
9402- A2 30
9404- 8D 28 01
                    0588 ERR30
                                        LDX #$30
                    0589
                                        STA FILENR
9407- 4C 51 94
                    0590
                                        JMP ERROR
                    0591
                          : RCOM - LEFT BORDER COMMAND OM 3048
                    0592 RCDM
                                       JSR DECIM
940A- 20 D8 92
                                                   INSIDE THE LINE
                    0593
                                        : MUST BE
                                        BEQ ERR30
940D- FO F3
                    0594
940F- CD 14 9A
                    0595
                                        CMP HSIZE
                                        BCS ERR30
; IF TO THE LEFT OF CURRENT POSITION, START NEW LINE
                    0596
9412- BO EE
                    0597
                                        IF TO TO
9414- CD 18 9A
                    0598
9417- FO 05
                    0599
                                        BEQ RCOM1
9419- BO 03
                    0600
                                        BCS RCOM1
                                        JSR SENDBUFS
               91
941B- 20
                    0601
           85
                                        :THERE MUST BE ROOM FOR PARAGRAPH TABS
                    0602
941E- AD 2D
9421- 8D 20
                    0603 RCOM1
               90
                                        LDA NUMB
               9A
                    0604
                                        STA RBORD
9424- 4C F9 93
                    0605
                                        JMP LCOM1
                    0606
                          :DCOM - START NEW LINE
9427- 20 85 91
                    0607 DCDM
                                       JSR SENDBUFS
```

```
942A- 4C D5 93
942D- 20 D8 92
9430- 29 07
9432- 20 11 91
9435- 4C D5 93
9438- 20 D8 92
943B- 29 07
943D- 20 3B 91
9440- 4C D5 93
9443- 20 D8 92
9446- 8D 12 9A
9449- FO 03
944B- 8D 13 9A
944E- 4C D5 93
9451- A5 20
9453- 48
9454- A5 21
9456- 48
9457- 20 7B 92
945A- 90 FB
945C- 20 4B 24
945F- 68
9460- 85 21
9462- 68
9463- 85 20
9465- 4C D5 93
9468- 8D 10 9A
9468- 8D 11 9A
946E- 4C D5 93
9471- A9 00
9473- BD 10 9A
9476- 4C D5 93
9479- 20 D8 92
947C- 8D 22 9A
947F- 4C D5 93
                      9482- 20 D8 92
9485- 18
9486- 6D 1F 9A
9489- 38
948A- ED 20 9A
948D- BO 04
948F- E9 FO
9491- 90 OB
9493- AD 2D 9A
9496- 8D 28 01
9499- A2 31
9498- 4C 51 94
949E- AD 2D 9A
94A1- 8D 21 9A
94A4- 4C D5 93
                      94A7- 20 D8 92
94AA- 8D 12 01
94AD- 4C D5 93
94B0- A9 20
94B2- D0 02
                      0680 :PERCOM - TABULATE WITH PERIODS (....)
0681 PERCOM LDA #'.
0682 PER1 STA TEMP
0683 JSR DECIM
0684 :TABULATE OUT OF THE LINE TO GET A 32 ERROR
9484- A9 2E
9486- 8D 2E
9489- 20 D8
                9A
                92
```

```
94BC- CD 20 9A 0685
94BF- BO 1A 0686
                                                                CMP RBORD MUSHOO SMI.
                                                               BCS ERR32
                                                               SEND THE SYMBOL IN TEMP UNTIL IN THE PROPER COLUMN LDA HCNT
                                 0687
  94C1- AD 18 9A
                                0688 PER2
  94C4- CD 2D 9A
94C7- BO 09
                                0689
                                                               CMP NUMB
                                                              BCS PER3
LDA TEMP
JSR PUT
JMP PER2
                                 0690
 94C9- AD 2E 9A
94CC- 20 37 92
94CF- 4C C1 94
                                 0691
                                 0692
                                0693
 94D2- AD 2E 9A
94D5- 8D 2B 9A
94D8- 4C D5 93
 94DB- AD 2D 9A
 94DE- 8D 28 01
94E1- A2 32
94E3- 4C 51 94
 94E6- 20 D8 92
 94E9- 48
94EA- 29 01
                               0706 AND #%1
0707 :BITO SWITCHES TERMINAL OUTPUT
0708 STA SCREEN
0709 PLA
0710 AND #%10
0711 :BIT1 SWITCHES THE PRINTER
0712 STA PRINT
0713 JSR COMCOM
0714 :SCOM - SEND A NUMBER OF SPACES
0715 SCOM JSR DECIM
0716 BEQ SCOM2
0717 .SCOM DECIM
 94EC- 8D 1E 9A
94EF- 68
94FO- 29 02
 94F2- 8D 1D 9A
 94F5- 20 D5 93
                               94F8- 20 D8 92
94FB- FO OF
 94FD- A9 20
94FF- 20 37 92
9502- CE 2D 9A
 9505- DO F6
 9507- A9 20
9509- 8D 2B 9A
950C- 4C D5 93
 950F- 20 85 91
 9512- AD 21 9A
9515- 18
9516- 6D 1F 9A
9519- 8D 18 9A
 951C- A9 20
951E- 8D 2B 9A
9521- 4C D5 93
 9524- 20 D8 92
9527- 8D 23 9A
952A- 4C D5 93
                               0740
0741 ;BCOM - SEND TEXT TO SECOND BUFFER ONLY
0742
0743 BCOM
0744 STX TEMP
0745 LDX #$FF
0746 STX USED2
0747 ;GET CHARACTER
0748 BCOM1 JSR NEXT
0749 :IS IT A TERMINATOR ?
0750 CMP #']
0751 BED BCOMEND
952D- AE 18 9A
9530- 8E 2E 9A
9533- A2 FF
 9535- 8E 11 9A
 9538- 20 6B 90
953B- C9 5D 0750 CMP #'1
953D- F0 1E 0751 BEQ BCOMEND
953F- C9 3A 0752 CMP #':
9541- F0 1A 0753 BEQ BCOMEND
0754 SEND TO SECOND BUFFER

9546- 9D 08 99 0756 STA BUF2. X
9549- E8 0757
9549- E8 0757
9540- EC 20 9A 0758
954D- 8E 2E 9A 0759
9550- D0 E6 0761 BNE BCOM1

14
```

```
:THEN SKIP THE REST
JSR NEXT
CMP #']
                      0762
0763 BCOM2
0764
9552- 20 6B 90
9555- C9 5D
9557- F0 04
9559- C9 3A
955B- D0 F5
                                             BEQ BCOMEND
                       0765
                                            CMP #':
BNE BCOM2
                       0766
                       0767
                                            :TERMINATOR FOUND, MOVE BACK AND EXIT
JSR LAST
JMP COMCOM
                       0768
 955D- 20 7B 92
                       0769 BCOMEND
 9560- 4C D5 93
                       0770
                      0771 :ACOM - SEND AN ASCII-CODE
0772 ACOM JSR DECIM
0773 JSR PUT
 9563- 20 D8 92
9566- 20 37 92
                       0774
                                             :SPACES MAY FOLLOW
9569- A9 01
956B- BD 2B 9A
956E- 4C D5 93
                                            LDA #$1
STA LCHAR
JMP COMCOM
                       0775
                       0776
                       0777
                      0778 ;NEWLINE - AFTER A LINEFEED, CHECK FOR END OF PAGE 2779 ;ADJUST POSITION COUNTER
9571- AD 15 9A
                      0780 NEWLINE
                                            LDA VSIZE
9574- 18
                       0781
                                             CLC
                                            ADC VCNT
STA VCNT
9575- 6D 19 9A
                      0782
9578- 8D 19 9A
                      0783
957B- AD 1A 9A
957E- 69 00
                                            LDA VCNT+1
ADC #0
                      0784
                       0785
9580- 8D 1A 9A
                                            STA VCNT+1
                      0786
                       0787
                                             : CHECK FOR END OF PAGE
9583- 20 A7 95
                      0788
                                             JSR PCHECK
9586- 90 1E
                      0789 BCC ENDNL
0790 ;FFCOM - START A NEW PAGE
                      0791
                                          RESET COUNTER
                                            LDA #0
STA VCNT
STA VCNT+1
9588- A9 00
                      0792 FFCOM
958A- 8D 19 9A
                      0793
958D- 8D 1A 9A
9590- AD 1B 9A
9593- FO 11
                      0794
0795
                                            LDA PAGED
                                            BEQ ENDNL
                      0796
                      0797
                                            : PAGES USED : ADJUST PAGE NR
                      0798
9595- AD 1C 9A
                                            LDA PAGE
9598- 18
                      0799
                                            CLC
9599- F8
                      0800
                                            SED
959A- 69 01
                      0801
                                            ADC #$1
                                            CLD
STA PAGE
959C- D8
                      0802
959D- 8D 1C 9A
                      0803
                      0804
                                            : INSERT OPEN LINES AND HEADING
95A0- 20 B6 95
95A3- 20 FC 95
95A6- 60
                                            JSR BETP
JSR PAGEHEAD
                      0805
                      0806
                      0807 ENDNL
                                            RTS
                      0807 ENDNL

0808 ;PCHECK - COMPARE VCNT AND PSIZE

0809 PCHECK LDA VCNT+1

0810 CMP PSIZE+1

0811 BNE PCH1

0812 LDA VCNT
95A7- AD 1A 9A
95AA- CD 25 9A
95AD- DO 06
95AF- AD 19 9A
95B2- CD 24 9A
                      0813
                                            CMP PSIZE
95B5- 60
                      0814 PCH1
                                            RTS
                      0815 :BETP - SPACE BETWEEN PAGES
0816 BETP LDA BSIZE
95B6- AD 26 9A
95B9- C9 FF
95BB- DO 04
                                            CMP #255
BNE BETP1
                      0817
                      0818
                                            :BSIZE=255 : JUST WAIT FOR A KEYSTROKE
                      0819
95BD- 20 AE 12
95CO- 60
                                            JSR RECHA
                      0820
                                      RTS
                      0821
                      0822
                                            :LINES NEEDED: SAVE PRINTER MODE
95C1- AD 17 9A
                      0823 BETP1
                                            LDA VM
95C4- 48
                      0824
                                            PHA
                      0825
                                            :BSIZE) 127 : MODE 1 ELSE MODE 0
95C5- AD 26 9A
95C8- 30 04
95CA- A9 00
                      0826
                                            LDA BSIZE
                                          BMI MO1
                      0827
                                            LDA #0
BEQ BETP2
                      0828
95CC- FO 02
                      0829
95CE- A9 01
95D0- 20 3B 91
                      0830 MO1
0831 BETP2
                                           LDA #1
JSR VMODE
                                            SEND DESIRED NUMBER OF LINEFEEDS. TEMP+1 IS COUNTER
                      0832
95D3- AD 26 9A
95D6- 29 7F
                      0833
                                            LDA BSIZE
                      0834
                                            AND #$7F
95D8- 8D 2F 9A
                      0835
                                            STA TEMP+1
           18
95DB- FO
                      0836 BETP3
                                           BEQ BETP4
                      0837
                                            SEND TO SELECTED OUTPUTS, BUT DON'T CHECK FOR PAGES
95DD- AD 1E 9A
                      0838
                                            LDA SCREEN
```

```
95E0- F0 05
                    0839
                                        BEQ BETP3B
95E2- A9 OA
                    0840
                                        LDA #$A
95E4- 20 80 0C
95E7- AD 1D 9A
                                        JSR OUTCH
                    0841
                    0842 BETP3B
                                        LDA PRINT
95EA- FO 05
                    0843
                                        BEQ BETP3A
95EC- A9 0A
                    0844
                                        LDA #$A
                                        JSR PRINTER
DEC TEMP+1
95EE- 20 OC 40
                    0845
95F1- CE 2F 9A
95F4- 4C DB 95
                    0846 BETP3A
                                        JMP BETP3
                    OB47
                                        : RESTORE PRINTER MODE, EXIT
                    0848
95F7- 68
                    0849 BETP4
                                        PLA
                                        .LI WORDPR.MO3
FO3 1CE6 4292-5F78
                                        JSR VMODE
95F8- 20 3B 91
                    0850
                                        RTS
95FB- 60
                    0851
                          :PAGEHEAD - PRINT PAGE HEADING (WITH LINE NR)
                    0852
                                        :FIRST: MOVE TO HSIZE/2-1 (THE MIDDLE)
                    0853
                    0854 PAGEHEAD
95FC- AD 14 9A
95FF- 4A
                                        LDA HSIZE
                                        LSR A
STA TEMP+1
DEC TEMP+1
                    0855
9600- 8D 2F 9A
9603- CE 2F 9A
                    0856
                    0857
                                        SEND ENOUGH SPACES
                    0858
                                        LDA #'
JSR OUT
DEC TEMP+1
9606- A9 20
                    0859 PAG1
9608- 20 3C 90
9608- CE 2F 9A
960E- DO F6
                    0860
                    0861
                                        BNE PAG1
                    0862
                                        :GET PAGE NR HIGH NIBBLE
                    0863
9610- AD 1C 9A
                    0864
                                        LDA PAGE
9613- 4A
                    0865
                                        LSR A
                                        LSR A
9614- 4A
                    0866
9615- 4A
9616- 4A
                    0867
                                        LSR A
                    0868
                                        LSR A
                                        :IF ZERO. PRINT A SPACE
BNE PAGZA
                    0869
9617- DO 04
                    0870
                                        LDA #'
9619- A9 20
                    0871
                                        BNE PAG2B
961B- DO 03
                    0872
961D- 18
961E- 69 30
                    0873 PAG2A
                                        CLC
                                        ADC #$30
                    0874
                    0875 PAG2B
9620- 20 3C 90
                                        JSR OUT
                                        PRINT CR AND THREE LINEFEEDS
                    0876
                                        LDA PAGE
AND #$F
DRA #%110000
9623- AD 1C 9A
                    0877
9626- 29 OF
9628- 09 30
                    0878
                    0879
962A- 20 3C 90
                    0880
                                        JSR OUT
962D- A9 OD
                    0881
                                        LDA #$D
962F- 20 3C 90
9632- A9 03
                                        JSR OUT
                    0882
                                        LDA #3
                    CARO
                                        STA TEMP+1
           2F
              9A
9634- 8D
                    0884
9637- A9 0A
9639- 20 38
963C- CE 2F
963F- D0 F6
                    0885 PAG3
                                        LDA #$A
               90
                                        JSR DUTO
                    0886
                                             TEMP+1
                    0887
                                        DEC
                                        BNE PAG3
                    0888
                                         :NOTE: TEMP+1 IS OO AFTER A FORM FEED
                    0889
9641- 60
                    0890
                                        RTS
                    0891 :FCOM - EJECT TO TOP OF NEXT PAGE. SEE .EJ PSEUDO OP 0892 : IF NOT USED BEFORE. JUST START NEW PAGE
9642- AD 1B 9A
9645- FO 3C
                    0893 FCOM
                                        LDA PAGED
                                        BEQ PAGON
                    0894
                    0895
                                        :TEMP+1 ()O . WILL BE O AFTER FORM FEED
9647- 8D 2F 9A
964A- 20 85 91
                    0896
0897
                                        STA TEMP+1
JSR SENDBUFS
                                         SAVE PRINTER MODE
                    0898
964D- AD 17 9A
                    0899
                                        LDA VM
9650- 48
                    0900
                                        PHA
                    0901
                                        :MODE 1 UNTIL A MULTIPLE OF 8/48 INCH REACHED LDA #1
9651- A9 01
                                        JSR VMODE
:IS IT REACHED ?
9653- 20 3B 91
                    0903
                    0904
9656- AD 19 9A
9659- 29 07
9658- FO OD
                    0905 FCDM1
                                        LDA VCNT
                    0906
                                        AND #%111
                    0907
                                        BEQ FCOM2
                    0908
                                        :TEST IF FF ALREADY GIVEN
965D- AD 2F 9A
9660- FO 1A
                    0909
                                        LDA TEMP+1
                    0910
                                        BEQ ENDFCOM
                    0911
                                        :NO. SEND LF AND CONTINUE
```

```
9662- A9 OA
9664- 20 38 90
9667- 4C 56 96
                                      LDA #$A
JSR DUTO
                   0912
                   0913
                   0914
                                       JMP FCOM1
                   0915
                                       : NOW TRY MODE O
                                       LDA #0
JSR VMODE
966A- A9 00
                   0916 FCDM2
966C- 20 3B 91
                   0917
                   0918
                                       :TEST IF FF ALREADY GIVEN
                                       LDA TEMP+1
966F- AD 2F 9A
                   0919 FCOM2B
9672- FO 08
                   0920
                                       BEQ ENDFCOM
                   0921
                                       :NO. SEND LINEFEEDS
                   0922
9674- A9 OA
                                       LDA #$A
9676- 20 38 90
9679- 4C 6F 96
                   0923
                                       JSR DUTO
                   0924
                                       JMP FCOM2B
                   0925
                                       :FF GIVEN, RESTORE PRINTER MODE AND EXIT
                   0926 ENDFCOM
                                       PLA
967C- 68
967D- 20 3B 91
9680- 4C D5 93
                                       JSR VMODE
                   0927
                                       JMP COMCOM
                   0928
                   0929 :PAGON - BEGIN PAGED MODE, START NEW PAGE
0930 PAGON LDA #$FF
                                      LDA #$FF
STA PAGED
9683- A9 FF
9685- 8D 1B 9A
                   0931
9688- 20 88 95
                   0932
                                       JSR FFCOM
              93
                   0933
                                       JMP COMCOM
968B- 4C D5
                    0934 : RCCOM - READ A DECIMAL PAGE NUMBER
                   0935 RCCOM LDA #$0
0936 STA PAGE
968E- A9 00
9690- 8D 1C
              9A
9693- 20 6B 90
                   0937 RC1
                                       JSR NEXT
                                       : TEST FOR NUMBER
                    0938
9696- 20 B8 96
9699- 30 17
                                       JSR NUMTEST
                   0939
                                       BMI RC2
:IT IS.
                    0940
                                                SHIFT IT IN
                   0941
                   0942
                                       ASL PAGE
969B- 0E 1C 9A
                                  ASL PAGE
969E- 0E 1C 9A
96A1- 0E 1C 9A
96A4- 0E 1C 9A
                   0943
                   0944
                   0945
                                       ASL PAGE
96A7- 29 OF
                    0946
                                       AND #$F
96A9- OD 1C
96AC- 8D 1C
96AF- 4C 93
                   0947
              9A
                                       ORA PAGE
              9A
                   0948
                                       STA PAGE
               96
                   0949
                                       JMP RC1
                    0950
                                       :IT ISN'T, EXIT
                                       JSR LAST
JMP COMCOM
96B2- 20 7B 92
96B5- 4C D5 93
                   0951 RC2
                   0952
                    0953 : NUMTEST - SET N=1 IF NO NUMBER, ELSE N=0
96B8- C9 30
                   0954 NUMTEST
                                       CMP #$30
96BA- 30 07
96BC- C9 3A
                   0955
                                       BMI NUMT1
                   0956
                                       CMP #$3A
                                       BPL NUMT1
                   0957
96BE- 10 03
96C0- A0 00
                   0958
                                       LDY #0
96C2- 60
96C3- AO FF
                    0959
                                       RTS
                   0960 NUMT1
                                       LDY #$FF
                   0961 KCOM - WAIT FOR ANY KEY
96C5- 60
                   0963 KCOM JSR RECHA
0964 JMP COMCOM
96C6- 20 AE 12
96C9- 4C D5 93
                    0965
                          :ICOM - SET PAGE SIZE
                                       JSR DECIM
BNE ICOM2
96CC- 20 D8
96CF- D0 06
                    0966 ICOM
                    0967
                    0968
                                       :FIRST OPERAND O. SWITCH PAGED OFF AND EXIT
96D1- 8D 1B 9A
96D4- 4C D5 93
                                       STA PAGED
JMP COMCOM
                   0969
                   0970
                   0971
0972 ICOM2
                                       :FIRST OPERAND IS SIZE IN INCHES, MULTIPLY BY 48
                                       LDX #0
STX PSIZE+1
96D7- A2 00
96D9- 8E 25 9A
                    0973
                                       FIRST BY 3
                    0974
96DC- 8D 24 9A
96DF- 0A
                   0975
                                       STA PSIZE
                    0976
                                       ASL A
                                       CLC
ADC PSIZE
STA PSIZE
96E0- 18
                    0977
96E1- 6D 24 9A
                   0978
96E4- 8D 24 9A
                   0979
                                       THEN 4 TIMES BY 2 (RESULT: BY 16)
                    0980
96E7- A2 04
96E9- 0E 24 9A
96EC- 2E 25 9A
96EF- CA
                                       LDX #$4
ASL PSIZE
                    0981
                    0982 ICOM3
                                       ROL PSIZE+1
                    0983
                    0984
                                       DEX
                                           ICOM3
96F0- DO F7
                    0985
                                       BNE
                                     :TOTAL RESULT: BY 48
                    0986
                                       : NOW CHECK IF SECOND OPERAND FOLLOWS
                    0987
96F2- 20 6B 90
                   0988
                                       JSR NEXT
```

```
96F5- C9 2C
                         0989
                                                   CMP #'
                                                  BNE ICOM4
:IT DOES, JUST READ IT IN
TER DECIM
                         0990
0991
0992
96F7- DO 09
                                                 JSR DECIM
STA BSIZE
JMP COMCOM
:EXIT FROM ICOM
96F9- 20 D8 92
                         0992
96FC- 8D 26 9A
96FF- 4C D5 93
                         0993
                         0994
                         0995
                         0996 ICOM4 JSR LAST
0997 JMP COMCOM
9702- 20 7B 92
9705- 4C D5 93
                         0998 : CCOM - CHANGE LINEFEEDS AFTER EACH PASS
                         0999 CCOM JSR DECIM
1000 AND #*11
9708- 20 D8 92
9708- 29 03
                                           STA TEMP

BNE CCOM1
:FIRST OPERAND O. ERROR 33
STA FILENR
LDX #$33
JMP ERROR
970D- 8D 2E 9A
                         1001
9710- DO 08
                         1002
                         1003
9712- 8D 28 01
9715- A2 33
9717- 4C 51 94
                         1004 ERR33
                         1005
                         1006
                         1006
1007 CCOM1
1008
11F NO SECOND OPERAND, ERROR 33
1009
1010
1010
1011
1012
1012
1013
1011
1013
1011
1013
1011
1013
1011
1012
1013
971A- 20 6B 90
971D- C9 2C
971F- D0 F1
                       1010
1011
1012
1013
9721- 20 D8 92
                                                   AND #%1
9724- 29 01
                                  BEQ CCOM2
LDA #$A
CCOM2 LDX TEMP
STA CTRL-1.X
JMP COMCOM
9726- FO 02
                         1014
9728- A9 0A
972A- AE 2E 9A
972D- 9D 26 9A
9730- 4C D5 93
                         1015
                       1016 CCDM2
                         1017
                          1018
                         1019 :DIVIDE - QUOT:=INT(SPACES/WORDS)
                                  : QUOT:=0:
: WHILE SPACES >= WORDS DO
: QUOT:=QUOT+1: SPACES:=SPACES-WORDS:
                          1020
                          1021
                         1022
1023 DIVIDE
9733- A9 00
9735- 8D 32 9A
9738- AD 31 9A
973B- CD 30 9A
973E- 90 0C
                                                  LDA #$0
                                                STA QUOT
LDA SPACES
CMP WORDS
                         1024
                        1025 DIV1
1026
                                                 BCC ENDDIV
SBC WORDS
STA SPACES
                          1027
9740- ED 30 9A
9743- 8D 31 9A
9746- EE 32 9A
9749- 4C 38 97
                         1028
                         1029
                                                  INC QUOT
JMP DIV1
                         1030
                          1031
                         1032 ENDDIV RTS
1033 :FILLOUT - SPREAD WORDS OVER THE LINE
1034 :FIRST COUNT SPACES AND WORDS-1
974C- 60
974D- A2 00
974F- 8E 31 9A
                          1035 FILLOUT
                                                   LDX #$0
STX SPACES
                        1036
1037
9752- CA
                                                   DEX
                        1038
1039
9753- 8E 30 9A
                                                   STX WORDS
                                                   SAVE HONT. USE HONT AS COUNTER
LDA HONT
PHA
9756- AD 18 9A
                        1040
                        1041
1042
1043
9759- 48
975A- AD 1F 9A
975D- 8D 18 9A
9760- AC 20 9A
                                                 LDA LBORD STA HCNT
                        1043
                                                  STA HCNT
LDY RBORD
                          1044
                          1045
                                                   :FIND FIRST WORD, COUNT SPACES
                       1046 FILL1 LDX HCNT
1047 LDA BUF1.
9763- AE 18 9A
                       LDA BUF1, X
CMP #'
1049 BNE FILL2
1050 INC HCNT
1051 INC SPACES
1052 CPY HCNT
1053 BNE FILL1
1054 BEQ ENDP1
1055
9766- BD 84 98
9769- C9 20
976B- DO OD
976D- EE 18 9A
9770- EE 31 9A
9773- CC 18 9A
9776- DO EB
9778- FO 2C
                       1055 : WORD FOUN
1056 FILL2 INC WORDS
1057 FILL3 INC HCNT
1058 CPY HCNT
1059 BEG ENDE
                                                   :WORD FOUND, COUNT AND SKIP IT
977A- EE 30 9A
977D- EE 18 9A
9780- CC 18 9A
9783- FO 21
9785- AE 18 9A
                                            BEQ ENDP1
LDX HCNT
LDA BUF1.X
CMP #'
BNE FILL3
                          1059
                        1060
9788- BD 84 98
9788- C9 20
                       1061
                          1062
978D- DO EE
                         1063
                          1064
                                                   SPACES FOUND. COUNT AND SKIP THEM
978F- EE 31 9A 1065 FILL4 INC SPACES
```

```
INC HCNT
CPY HCNT
BEQ ENDP1
LDX HCNT
LDA BUF1, X
CMP #'
BEQ FILL4
BNE FILL4
FILL2
FEND OF LINE RECOMED COUNTING DONE
 9792- EE 18 9A
9795- CC 18 9A
                                     1066
                                    1067
 9798- FO OC
979A- AE 18 9A
                                     1068
                                     1069
 979D- BD 84 98
                                     1070
 97A0- C9 20
97A2- FO EB
                                     1071
1072
                                                                        BEQ FILL4
BNE FILL2
:END OF LINE REACHED, COUNTING DONE
 97A4- DO D4
                                     1073
                                     1074
                                                                        LDA WORDS
BMI ENDP2
 97A6- AD 30 9A
                                    1075 ENDP1
                                     1076
 97A9- 30 6D
                                     1077
                                                                         :ENOUGH WORDS TO FILL OUT ?
                                    1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
97AB- CD 2A 9A
97AE- 30 68
97B0- 20 33 97
                                                                        CMP FILL
                                                                       BMI ENDP2
JSR DIVIDE
                                                                        :YES, DIVIDE AND START FILLING OUT
 97B3- AD 20 9A
9786- 8D 18 9A
9789- A8
                                   TAY

1085

1086

1086

1087

1087

1087

1088

1089

1089

1089

1090

1091

1092

1092

1093

1094

1094

1094

1095
                                                                        STA HCNT
97BA- AE 18 9A
97BD- EC 1F 9A
                                                                       LDX HCNT
CPX LBORD
BEQ ENDP2
DEC HCNT
DEX
LDA BUF1, X
CMP #'
BEQ FILL5
DEY
 97C0- FO 56
97C2- CE 18 9A
                                    1089
1090
1091
1092
1093
 97C5- CA
 97C6- BD 84 98
97C9- C9 20
97CB- FO ED
97CE- BD 84 98 1097 FILL6 LDA BUF1, X
97D1- C9 20 1098 CMP #'
97D3- F0 19 1099 BEQ FILL7
97D5- 99 84 98 1100 STA BUF1, Y
97D8- BD 08 99 1101 LDA BUF2, X
97DB- 99 08 99 1102 STA BUF2, Y
97DE- BD 8C 99 1103 LDA BUF3, X
97E1- 99 8C 99 1104 STA BUF3, Y
97E4- EC 1F 9A 1105 CPX LBORD
97E7- F0 2F 1106 BEQ ENDP2
97E9- 88 1107
97E9- 88 1107
97E9- 80 1108 DEX
97EB- 4C CE 97 1109 DEX
 97CD- 88
                                     1095
                                  1106 BEQ ENDP2
1107 DEY
1108 DEX
1109 JMP FILL6
1110 :SPACES FOUND, INSERT RIGHT NUMBER AND SKIP THE REST
1111 FILL7 STX HCNT
1112 :COMPUTE RIGHT NUMBER
1113 LDA SPACES
1114 BEQ FILL8
1115 LDA #1
1116 DEC SPACES
1117 FILL8 CLC
1118 ADC QUOT
1119 TAX
1120 :INSERT SPACES
1121 LDA #'
1122 FILL9 STA BUF1, Y
1123 STA BUF2, Y
1124 STA BUF2, Y
1125 DEY
1126 DEX
1127 BNE FILL9
1128 DEC HCNT
1129 LDX HCNT
1130 JMP FILL6
1131 ENDP2 PLA
1131 STA HCNT
1132 ENDP2 PLA
1133 STA HCNT
1135 :QCOM - SET MINIMAL NUMBER OF WORDS TO FILL OUT
97EB- 4C CE 97
97EE- 8E 18 9A
97F1- AD 31 9A
97F4- FO 05
97F6- A9 01
97F8- CE 31 9A
97FB- 18
97FC- 6D 32 9A
97FF- AA
9800- A9 20
9802- 99 84 98
9805- 99 08 99
9808- 99 8C 99
 980B- 88
980C- CA
980D- DO F3
980F- CE 18 9A
9812- AE 18 9A
9815- 4C CE 97
9818- 68
9819- 8D 18 9A
981C- 60
981D- 20 D8 92 1136 QCOM - SET MINIMAL NUMBER OF WORDS TO FILL OUT
9820- 8D 2A 9A 1137 STA FILL
9823- 4C D5 93 1138 JMP COMCOM
                                    JMP COMCOM

1139 :SWEEP - REMOVE SUPERFLUOUS SPACES

1140 :QUOT IS USED TO HOLD PREVIOUS CHARACTER

1141 SWEEP LDX LBORD
9826- AE 1F 9A
9829- AC 1F 9A
                                                                       LDX LBORD
LDY LBORD
                                    1142
```

2.4	1.47	CIND CIDCI HODD
982C- A9 20 11 982E- 8D 32 9A 11 9831- BD 34 98 11 9834- C9 20 11 9836- FO 20 11	143 144 145 146 SW1 147	:FIND FIRST WORD LDA #' STA QUOT LDA BUF1, X CMP #' BEQ SW2
9838- 99 84 98 11 9838- 8D 32 9A 11 983E- BD 08 99 11 9841- 99 08 99 11 9844- BD 8C 99 11 9847- 99 8C 99 11	149 150 SW12 151 BARDO BARTANO 152 153 154	:WORD: MOVE IT STA BUF1.Y STA QUOT LDA BUF2.X STA BUF2.Y LDA BUF3.X STA BUF3.X
984B- CC 20 9A 11 984E- F0 1D 11 9850- E8 11 9851- EC 20 9A 11 9854- DO DB 11	156 157 158 159 160 161	LDA BUF2, X STA BUF2, Y LDA BUF3, X STA BUF3, Y INY CPY RBORD BEQ ENDSW INX CPX RBORD BNE SW1 BEQ ENDSW :SPACE: MOVE IF PREVIOUS WASN'T. ELSE REMOVE
9858- AD 32 9A 11	162 163 164 SW2 165 166 167 168	:SPACE: MOVE IF PREVIOUS WASN'T. ELSE REMOVE LDA QUOT CMP #' BNE SW11 INX CPX RBORD BNE SW1
986D- A9 20 11	166 167 168 169 170 171 172 SW11 173 174	BEQ ENDSW :MOVE SPACE LDA BUF1, X JMP SW12 :ADD TRAILING SPACES LDA #'
9872- FO OF 9874- 99 84 98 11 9877- 99 08 99 11 9870- CC 20 9A 11 9881- DO EA 11 9883- 60	175 ENDSW 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ENDSW2	SPACE: MOVE IF PREVIOUS WASN'T. ELSE REMOVE LDA QUOT CMP #' BNE SW11 INX CPX RBORD BNE SW1 BEQ ENDSW :MOVE SPACE LDA BUF1, X JMP SW12 :ADD TRAILING SPACES LDA #' CPY RBORD BEQ ENDSW2 STA BUF1, Y STA BUF2, Y STA BUF3, Y INY CPY RBORD BNE ENDSW RTS .DS BUFLEN :FIRST BUFFER
9884- 9908- 9980- 9910- 9911- 99112- 9913- 9914- 9915- 9915- 9915- 9918- 9918- 9918- 109918- 119	187 BUF2 188 BUF3 189 USE2 190 USED2 191 UNDERL 191 UNDERL 192 UNDERLD 193 HSIZE 194 VSIZE 195 HM 196 VM 197 HCNT 198 VCNT 198 VCNT 199 PAGED 200 PRINT 200 PRINT 200 SCREEN 201 PRINT 202 SCREEN 203 LBORD 204 RBORD 205 PTAB 206 TWIDTH 207 OFFSET 208 PSIZE 209 BSIZE 210 CTRL 211 FILL 212 LCHAR 213 CCHAR 214 NUMB 215 TEMP 216 WORDS 217 SPACES 218 QUOT	DS BUFLEN :FIRST BUFFER DS BUFLEN :SECOND BUFFER DS BUFLEN :UNDERLINE BUFFER DS 1 :FLAG : COPY TO BUF2 DS 1 :FLAG : WIDERLINE IN BUF3 DS 1 :FLAG : WIDERLINE IN BUF3 DS 1 :FLAG : BUF3 USED DS 1 :FLAG : BUF3 USED DS 1 :VERTICAL SIZE DS 1 :VERTICAL SIZE DS 1 :VERTICAL MODE DS 1 :VERTICAL MODE DS 1 :PAGE :PAGED MODE DS 1 :FLAG : PAGED MODE DS 1 :FLAG : OUTPUT TO PRINTER DS 1 :FLAG : OUTPUT TO SCREEN DS 1 :FLAG : OUTPUT TO SCREEN DS 1 :FLAG : OUTPUT TO SCREEN DS 1 :FLAG : OUTPUT TO DATA DS 1 :FLAG : DITHUT TO DATA DS 1 :FLAG :PAGED TO DATA DS 1 :FLAG :PAGE IN 1/48 INCH DS 1 :FLAG :FILLING OUT LINES DS 1 :FLAG :

9A33- 9A36-			1D	1220 1221 1222 1223 1224 1225	:1ST : HORIZONTAL SIZES :FORMAT : .BY X X X Y , WHERE XS ARE SENT TO THE PRINTER :AND Y IS NUMBER OF CHARACTERS/LINE :EIGHT MODES MAY BE USED (07)
9A38-	1B	41	1E	1226	.BY \$1B 'A' \$1E 0 80 ; NORMAL
9A3B- 9A3D- 9A40-	1B	41	1F	1227	.BY \$1B 'A' \$1F 0 40 ;DOUBLE WIDTH
9A42-	1B 4	42	1 D	1228	.BY \$1B 'B' \$1D 0 105 :SAME BUT SHORT LINE
9A45- 9A47-	1B 4	42	1E	1229	.BY \$1B 'B' \$1E 0 64
9A4A-	1B 4	42	1F	1230	.BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A4F- 9A51-	1B 4	12	1F	1231	.BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A54-	1B 4	12	1F	1232	.BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A59- 9A5B- 9A60- 9A63- 9A65- 9A68- 9A6A- 9A6P- 9A72- 9A74- 9A77- 9A75- 9A76- 9A76- 9A76- 9A76-	1B 3 00 0 1B 3 00 1B 3 00 1B 3 00 1B 3 00 1B 3	36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	00 00 00 00 00	1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242	;2ND : VERTICAL ;SAME FORMAT, BUT Y IS HEIGHT OF LINE TIMES 1/48 INCH .BY \$1B '8' 0 0 6 ;8 LINES/INCH .BY \$1B '8' 0 0 6 .BY \$1B '8' 0 0 6
2H01-	00 (/6		1245	

KIM-1 met 64K Ram (Elektuurkaart). Hazeltine 1400 Videoterminal. Eventueel voeding voor KIM-1 (5V, + en -, 12V + en -, 25V). ASCII keyboard in behuizing. KIM-1 en terminal in een kooo, met boeken. Robert Korving, W. Pijperstraat 6. 2551 Den Haao. Tel.: 070 - 680146 (tussen 19.00 en 21.00 uur).

KLEINTJE FORTH. REACTIES.

Ronald Vinks oplossing voor het listen van screens 0 t/m 15 in editie 33 van DE 6502 KENNER p. 47 vroeg om een oplossing voor het variabel listen van screens, op te nemen in het vocabulary. Wout van Dinther, Molenrijnselaan 27, 5262 TN Vught, heeft

aan de oproep gevolg gegeven. Hier is zijn oplossing.

: QLIST 1+ SWAP DO KEY I LIST LOOP :

Met als definitie omschrijving (n1 n2 --), waarbij n1 het eerste screen en n2 het laatste moet zijn. De KEY erin zorot ervoor dat hij op inoave van het toetsenbord staat te wachten (b.v.: spatie), waarna het volgende screen gelist wordt.

Wout denkt inmiddels na over een nog mooiere oplossing. De redaktie houdt zich aanbevolen voor meer FORTH-screens. Fridus Jonkman daf in Kleintie Forth voor het Recursie-probleem. Er zijn meer oolossinoen denkbaar. Een ervan ontvincen we van Gert van Opbroek. Hooolanden 20. 9801 LB Zuidhorn (Gr). His schreef ons het volgende: Recursie kan oo zeer eenvoudige wilze gedaan worden d.m.v.

de definitie: : RECURSIE . " 6502 " R) DROP (zoro ervoor dat de return-)

(stack niet vollooot)

MYSELF ; St. 45d Res

Een ander voorbeeld:

: RECFAC (bereken n! recursief) DUP 1) IF DUP 1- MYSELF * ENDIF :

Aanroeo : n RECFAC .

65816 MICROPROCESSOR

Wie mocht denken dat de 65XX-familie het moeilijk heeft in de concurrentiestriid. komt van een koude kermis teruo. De De 65XX-familie baart nog steeds nieuwe chips. De 65816 microprocessor is zo'n nieuwe borelino, intern uitoerust met een 16 bits accumulator, 16 bits indexregister, een 24 bits (!) programcounter en een 16 bits stackpointer. Naar analogie van de 6809 een 'direct page register', waardoor zero page in elk deel v/h geheugen te plaatsen. Met behoud van compatabiliteit met de 6502 als 65002 te gebruiken, en de mogelijkheid om 16 mega(!) byte te adresseren. En nog heel veel meer van dat leuks. We hopen hier binnenkort noo uitoebreider over te kunnen berichten. Bedankt inzenders

UITNODIGING BIJEENKOMST

Datum

Lokatie :

zaterdag 24 november 1984 R.K. HTS "Rijswijk" Lange Kleiweg 4 to B Lange Kleiweg 4 te Rijswijk. Tel.: 070 - 907839

Reisroute :

- per auto

- komende uit de richtino <u>Utrecht</u> Volo autoweo E8 Utrecht-Den Haao. Knoooount Leidschendam via de hooe rijbaan linksaf richtino Delft/Rotterdam. Aan het eind daarvan rechts-af richtino Den Haao. Rechts aanhouden. Onder verkeersbord Yoenburo door en rechtdoor met trambaan mee over Hoornbruo. Dan scheroe draai naar rechts en onder bruo door. Delft/Rotterdam en Waterinoen aan-houden. Bij stoolichten linksaf en Sir Winston Churchillaan uitrijden tot laatste stoolichten voor spoorovergang. Links van U gebouw GAK en ABN bank. hier linksaf Huis te Landelaan op. uitrijden tot eind en rechtsaf. Uitrijden tot schoololein.
- komende uit de richtino Amsterdam
 Volo A4 A'dam-Rotterdam. Knooppunt Leidschendam passeren. E8/E10 aanhouden tot eind. rechtsaf richtino Den Haao. Rechts aanhouden. Onder verkeersbord Ypenburg door met trambaan mee over Hoornburg. Verder als boven.
- komende uit de richtino Rotterdam Volg E10 R'dam-Den Haad tot vlak voor Hoornbrud. Onder verkeersbord Ybenburd door en rechtdoor met trambaan mee over Hoornbrud. Verder ale hoven
- Station Rijswijk uitoano richtino winkelcentrum De Boooaard. Bij uit-- per trein gang linksaf. Spoorovergang Winston Churchillaan over tot stoolicht. rechtsaf Huis te Landelaan. Verder als boven.

Lunchpakket zelf meenemen. Consumpties tegen betaling.

Programma:

Openino Ledenvergaderino 1984. 10.00

Notulen jaarvergadering 1983 Financieel Jaarverslag 1983 Begroting 1984 - Notulen jaarvergadering 1983 10.15

Verkiezino kascontrolecommissie

Verkiezina bestuursleden:

- aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Uohoff
voordracht van het bestuur : Gert Klein
aftredend en niet herkiesbaar: Mw. M.F. Uohoff-Burchoorn
- verkiezing 1 bestuurslid (kandidaten kunnen schriftelijk worden aandemeld bij de sekretaris of mondeling voor de aanvang van de veroaderino).

- Mededeling over c.o. uitreikino publikatie-aanmoedinoinosoremie(s)

- Rondvraao en sluitino.

12.00 Lunch

13.00

14.00

Lezino Nico de Vries over universeel programmeren. 65C02. enz. INFORMEEL GEDEELTE
BRENG OOK UW SYSTEEM MEE ALS DAT ENIGSZINS LUKT !! MARKT. Do eigen tafel(s) te regelen.

17.00 Sluiting.

```
100 // *****************
   110 // *
         120 // * PROGRAMMA STAAFDIAGRAM
                                                                                      *
       130 // * voor microline 80 printer
                                                                                    *
   140 // *
    150 // *********************
  Staafdiagram afdrukken met een microline 80 printer
    Dit programma is geschreven om de resultaten van proefwerken van
 verschillende klassen met elkaar te vergelijken. Maar er zijn meer mogelijkheden te bedenken.
meer modelijkheden te bedenken.
Het programma is een voorbeeld om het gebruik van globale en lokale variabelen te demonstreren. (PROC"voer het aantal in").
Van de andere kant is het in COMAL*KGN niet modelijk om karakters met een nummer groter dan 127 in een print statement te gebruiken.
Helaas vormen de karakters boven de 127 juist de grafische set van de microline 80 printer. De oplossing is een in COMAL geschreven print-routine die het gewenste karakter direct in de printerpoort "pookt". Zie de procedure "print" onderaan. Om het programma aanpasbaar te maken heb ik de poorten bovenaan in het programma gedeclareerd. Het zijn de variabelen:
STATUS de inputpoort van de PIA waarin de printer status staat (P7=online/offline: P6=paper 1=ot of paper:
staat (P7=online/offline: P6=oacer 1=ot of pacer: P5=BUSY: P4=not fault: P0-P3 = 1)

PIAPB de outcutocort naar de printer (parallel)

ONLINE de waarde die de statuspoort heeft als de printer "busy" is.

Er kan in het programma gekozen worden: de resultaten afdrukken zoals ze zijn, of de resultaten in procenten afdrukken.

In het eerste geval worden er getallen voor de pecale afgedangte
In het eerste geval worden er getallen voor de regels afgedrukt. in het tweede geval geven streepies een verdeling aan. Een voorbeeld is bijgevoegd. De getallen onderaan geven het num-
mer van de vraag.
 brinter or a staat
                            A O ONLINE AND A O BUSY *******************
           118 PRINT CHR$(10)
119 PRINT "FOUTEN STAAFDIAGRAM"
   120 PRINT
121 //
122 EXEC: "voer het aantal in". VRAGEN$. NVRAGEN% THE ON MENTIONS AND THE ONE
 124 EXEL: "Voer net aantal in". VRAGEN$. NVRAGEN%
123 DIM FOUTEN%(1. NVRAGEN%)
124 DIM KARAKTER%(NVRAGEN%)
125 EXEC: "voer het aantal in". LEERLINGEN$. NLEERLING%
126 FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
127 PRINT "Voor vraao "VRAAG" ":
 127
                  REPEAT

EXEC: "voer het aantal in".FOUTEN$.NFOUT% 190 elsoen
UNTIL NFOUT% (=NLEERLING%
           128
129
           130
                     FOUTEN%(0. VRAAG):=NFOUT%
FOUTEN%(1. VRAAG):=INT(100*NFOUT%/NLEERLING%+0.5)
           132 FOUTE
133 ENDFOR
           134 REPEAT
```

```
PRINT
     135
                                        PRINT "O = absoluut afdrukken"
PRINT "1 = relatief afdrukken"
PRINT "2 = einde"
    136
137
138
     139
                                          PRINT
                                          PRINT " wat wilt u ? ":
     140
                                          GET N$
     141
     142
                                          PRINT
                                     KEUZE:=INT(VAL(N$))
IF KEUZE=0 OR KEUZE=1 THEN
     143
     144
                                              EXEC: "diagram afdrukken"
     145
LEXEL: "Clauram algranders"

146 ENDIF

147 UNTIL KEUZE=2

148 END.

149 //

150 //

151 PROC "diagram afdrukken"

152 PRINT "zet de printer aan a.u.b."

153 // Wacht totdat de printer aan staat

154 UNTIL A=ONLINE

155 A:=PEEK(STATUS)

156 UNTIL A=ONLINE

157 PRINT

158 EXEC: "init printer"

159 IF KEUZE=0 THEN

160 NREGELS%:=34

ELSE

162 NREGELS%:=34

ENDIF

164 FOR REGEL:=NREGELS% TO 1 STEP -1

165 ELSE

166 IF KEUZE=0 THEN

167 PRINT RIGHT$(" "+STR$(REGEL).2)"":

168 ELSE

169 KARAKTER%(0):=240

170 EXEC: "print regel"

177 ENDIF

177 ENDIF

177 ENDIF

178 LEVER PORTOR Bloemen. Het be kende Phons Bloemen. Het be the terft hier een artikel in 3

4 kende Phons Bloemen. Het be treft hier een artikel in 3

4 kende Phons Bloemen. Het be treft hier een artikel in 3

4 delen. buiten de tekst zo'n

3 x 20 K source omvattend. Het bekende soel kan alleen gedraaid worden als men de beschikking heeft over Ramgederaaid worden als men de beschikking heeft over Ramgederaaid worden als men de beschikking heeft over Ramgeheugen tot $4000. Het gefeleugen tot $4000. Het gefeleugen tot $4000. Het gefeleugen tot $4000. Het gefeleugen tot $4000. Het door beeldscherm. de opzoektabellen en het dool not beschikung kerden van $4000 tot en met $9FFF. Ook de karaktergenerator EPROM van Elektuur (ESS $523) dient aanwezig te zijn.

161 CLSE

162 NREGELS%:=34

163 ENDIF

164 FEUZE=0 THEN

165 PRINT RIGHT$(" "+STR$(REGEL).2)"":

166 IF KEUZE=0 THEN

167 PRINT ":

168 ENDIF

178 ENDIF

179 ENDIF

170 EXEC: "print":KARAKTER%(0)

170 EXEC: "print":KARAKTER%(0)

171 ENDIF

172 ENDIF

173 ENDIF
     146
                                      ENDIF
                                                  ENDIF
      172
                                                  EXEC: "orint recel"
     174
                                      ENDFOR
                                     EXEC: "orint onderlijn"
PRINT CHR$(10)
      175
       176
                                      // short line
PRINT CHR$(27)"B"
       177
                                       PRINT CHR$(27) "B"

// wacht totdat de printer uit staat

**Total Chromoduldigsten of the control of the chromoduldigsten of t
     179
    181 A:=PEEK(STATUS)
182 UNTIL A() ONLINE AND A() BUSY
183 ENDPROC

184 SEPERT | State 
     184
      185 PROC
                                                                      "voer het aantal in".PR$.N%
                                        REPEAT
      186
      187
                                                  PRINT
                                                  PRINT "Het aantal"PR$"a.u.b.? ":
INPUT N$
      188
                                                 N%:=INT(VAL(N$))
      189
      190
                                  UNTIL VAL(N$)=N% AND N%)=0
ENDPROC
       191
      192
      193
       194 PROC "init printer"
                                      PROC "init printer"

IF NLEERLING% (30 THEN Overschrijven op postgiro // short line 841433 t.n.v. W.L. van Pelt PRINT CHR$ (27) "B": te Krimpen a.d. IJssel, of pobankrekening 44.11.06.471 van de AMRO-bank te Krimpen PRINT CHR$ (27) "A": a.d. IJssel (giro 3050). Een Christen and ook
       195
       196
       197
       198
       199
       200
     200 PRINT CHR$(27)"H":
201 ENDIF
202 // 6 regels per inch
203 PRINT CHR$(27)"6":
204 // groot afdrukken
205 PRINT CHR$(31):
206 ENDPROC
       207 //
```

voor Junior met VDU-kaart **** PACMAN ****


De redaktie hoopt binnenkort een serie publikaties uit te kunnen brengen van de inmiddels in de édities reeds betreft hier een artikel in 3 kende Phons Bloemen. Het bebinnengehaald of met behulo van Micro-ADE. De prijs van de cassette be-draagt: Fl. 15.00 Fl. 15.00

> ware service. LET OP: het is orecies hetzelfde als gepu-bliceerd zal worden. Het is dus niet nodio het te bestel
> len, maar het kan wel, als
> er teveel ongeduld is.
> De prijs van de papers bedraagt, inclusief verpakking en verzendkosten:

FL. 45,00

Eurocheoue mag ook.

```
208 PROC "construeer recel"
209 FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
210 KARAKTER%(VRAAG):=128
211 IF KEUZE=0 THEN
212 IF FOUTEN%(O.VRAAG))=R
              F KEUZE=0 THEN
IF FOUTEN%(0.VRAAG))=REGEL THEN
 213
214
215
216
217
               KARAKTER% (VRAAG) :=255
              ENDIF
            ENDIF
            IF KEUZE=1 THEN
  IF FOUTEN%(1.VRAAG))=3*REGEL-2 THEN
 218
219
220
               KARAKTER% (VRAAG) :=240
              ENDIF
              IF FOUTEN%(1.VRAAG))=3*REGEL-1 THEN
 221
222
223
224
225
               KARAKTER% (VRAAG) :=252
              ENDIF
              IF FOUTEN%(1.VRAAG))=3*REGEL THEN KARAKTER%(VRAAG):=255
225
226 ENDI:
227 ENDFOR
228 ENDPROC
229 //
230 PROC "print regel"
231 FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
EXEC: "print", KARAKTER% (VRAAG)
 236 //
237 PROC "orint onderlijn"
         KARAKTER%(0):=140
FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%+3
EXEC: "print".KARAKTER%(0)
  238
  239
  240
  241
242
243
          ENDFOR
           // volcende roel normaal afdrukken
          PRINT CHR$(10) CHR$(30) " ":
FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
PRINT RIGHT$(" "+STR$(VRAAG).2):
  244
  245
 246 ENDFOR
247 PRINT
248 ENDPROC
          ENDFOR
  249 //
250 PROC "print", CHARACTER%
                                                     2 22
          REPEAT
  251
  252
            A:=PEEK (STATUS)
                                                     UNTIL A () BUSY
POKE PIAPB, CHARACTER%
  253
                                                    _____n
  254 POKE P
255 ENDPROC
                                                     -----
        11
                                                     - M
                                                     1 2
                                                     15
                                                     1 7
                                                     I E
                                                     - B B
                                                     1 /2
                                                     The settings
                                                     - ii - ii
                                                     =
                                                         A H
                                                         ._____
                                                         " " II
                                                         1
```



1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920

PATCHE	S FOR SENIOR	R MONITOR	FATE	65XX A	SSEMBLER	V1.0 P	AGE: 000	01
0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	: *	TIT 'PA OPT GEN OPT PRI OPT SYM	*****	ONITOR V4	****	7	
DEFINI	TIONS			ente don sons amb seus aues sage d	•			
0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	SENIOR TRFLG TRMCNT	TER DEFIN =\$0A MONITOR =\$0531 =\$0545		: TRAC	E FLAG DRY COUN	TER	
0026	0000 0000 0000	VFLG MAXLIN	=\$058C =\$058F		: VERI	FY FLAG LINES/P	AGE FOR	PRINTER

DE - KENNER

0028	0000		: CENTOD	MONITOR ROUTINES
0029	0000		: SENIUK	MUNITUR RUUTINES
0031	0000		INTSET	=\$F6BA : INITIALISE INTERFACES =\$E237 : RESET ENTRY POINT SENIOR
0032	0000		RST	=\$F237 • PFGFT ENTRY DOINT CENTOR
0033	0000		1.01	ONIO DOS VS. X SPECIAL VOOL
0034				
PATCH	ES	mk losek e	7903-00 E 3	Er elin enkele rommanac's als bevinnel wat de er Ander hafahler : B.V. ESC I = beeld wissen)
0036	0000		do sipila	
0037	0000		THE RESIDENT	MESTER WE ARE THE COLORS OF THE PROPERTY OF TH
0038	0000		: NR. 1:	ON ELEKTERMINAL MAXIMUM 16 LINES/SCREEN
0039	00000		ave sed or	TALL SECURIOR OF CAME AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED.
0040	E03E		age of the holder	watering an DEXES at reav has fer neworkey we
0041	FARE	0918	•	I DO #418 . REDI OCE RV 18 1/1 I INEC ON COPEN
0043	E840	11220		THE THE DIE TO THE LINES ON SCREEN
0044	E840		:	
0045	E840		: NR. 2:	MAX 62 LINES/PAGE ON PRINTER.
0046	E840		SEXES SE	NEW FORM FEED STRING
0047	E840		: mates	ON ELEKTERMINAL MAXIMUM 16 LINES/SCREEN *=\$E83E LDA #\$18 : REPLACE BY 18. 14 LINES ON SCREEN MAX 62 LINES/PAGE ON PRINTER. NEW FORM FEED STRING *=\$E26D
0048	E840			*=\$E26D
0049	E26D	0000	des la la la	*=\$E26D LDY #\$06 LDA INTAB.Y : SET MAX. LINES/PAGE STA MAXLIN.Y : ON PRINTER AND FORM DEY : FEED STRING BPL INLS6 LDA #\$00 STA TRMCNT : CLEAR HISTORY COUNTER STA TRFLG : CLEAR TRACE FLAG LDA #\$37 STA VFLG : SET VERIFY FLAG *=\$FFCA BYT \$3E : MAX LINES/PAGE
CCOC	E26D	HOOP	TAIL CO.	LDY #\$Ub
0051	E26F	BACHLL	INLS6	LDA INTAB, Y : SET MAX. LINES/PAGE
	E272 E275	998500		SIH MHXLIN.Y : UN PRINIER AND FURM
	E276	1057		PDI THI CE
	E278	9900		IDO #\$00
0056	E27A	8D4505		STA TRMCNT : CLEAR HISTORY COUNTER
	E27D	8D3105		STA TRELG : CLEAR TRACE FLAG
0058	E280	A937		LDA #\$37
	E282	8D8C05		STA VFLG : SET VERIFY FLAG
0060	E285		•	ASSO WI SENTINGS SUBSELL ROUTINGS IN DEST
0061	E285			*=\$FFCA
0062	FFCA	17070-91	PRE TOTAL	BELOVER FILE DUE THE STREET SEVELE
	FFCA	3E	INTAB	. BYT \$3E . MAX LINES/PAGE
0064	FFCB	OA		BYT LF. LF. LF. LF. \$00
0064	FFCC	OA		
	FFCD	OH		
	FFCF	OA		
	FFDO	00		
	FFD1	00		
0066	FFD1		:	
0067	FFD1		: NR. 3:	ON QUME DRIVES HEADS ARE ALWAYS LOADED. SO
0068	FFD1		:	THE HEAD LOAD TIME CAN BE O MSEC.
0069	FFD1		*	ON QUME DRIVES THE HEAD STEPPING TIME IS
0070	FFD1		:	BETTER THEN 15 MSEC.
0071	FFD1		De I dies - MAR	\$2300 (B960D) Himem Als Achter in het
0072	FFD1		A AGE CAN	*=\$FC64
0073	FC64	0000	* TRACE!	LDO AO DESIGN A HEAD TIME - O MCCC
0074	FC64	A900		LDA #0 : HEAD-TIME = 0 MSEC.
0075	FC66		2	*-¢CD0C
0076 0077	FC66 FDAF			*=\$FDAF BUTVER OF TOTTING COARDS STIES
0078	FDAF	A903	•	LDA #3 : 15 MSEC. STEP TIME
0079	FDB1	H200	NOW BY BUILDING	
0080	FDB1		•	. END
	1 00 00 0			THE THE PARTY TO THE PARTY OF T

T I P SMITE STIME K S

DHIO DOS V3. X SPECIAL VOOR DE JUNIOR

Er zijn enkele kommando's die beginnen met de escape-toets gevolgd door een ander karakter. (b.v. ESC 1 = beeld wissen) De DHID-basic negeert de escape-toets. Door nu te zeggen PRINT!(n) is dit opgelost. (n is de decimale waarde van het karakter dat na de escape-toets komt) Dus PRINT!(49) is gelijk aan print CHR\$(27);CHR\$(49).

Bij sebruik van de CTRL 'X' heb je srote kans dat het systeem hanst. Om dit te voorkomen zet dan vast in BEXEC de volsende instrukties: POKE 9593, 234: POKE9594, 234

M338438 M3 Terugzetten in de oude stand gebeurt met: POKE 9593, 20: POKE9594, 24

> Na het invoeren van onderstaande instrukties in de BEXEC kan de printer aan en uitgezet worden met CTRL 'G' (io wordt op ,Ø9 gezet) POKE 9610,201:POKE9611,7:POKE9618,9

> Voor diegene die DOS V3.X hebben en de editor willen gebruiken, hij zit op track 15. Type in DISK!"Io 15", run het en als het programma zich meldt met 'EDIT ENABLED', type dan het woord "HALLO" in, daarna CTRL 'H' gevolgd door CTRL 'P'. Nu is de editor geinitialiseerd.

Zo ook met de RUBOUT funktie in DOS V3.X. Deze kun je sebruiken als men onderstaande instrukties invoerd:
POKE1394,127:POKE1419,127

POKE2820, 127: POKE1386, 128

HIER VOLGEN NOG ENKELE ROUTINES IN DOS:

\$2D73 STRING OUT

JSR \$2D73 sevolad door een tekststrina wordt uitseprint op het insestelde device. De tekststrins moet eindisen op 00.

\$2761 UNLOAD HEAD

Gemakkelijk als het systeem hangt en de kop er nog op staat. (Sommige drives gaan dan ook niet open!)

\$267C 1 mSEC TELLER

\$2678 10 mSEC TELLER 30 2003 23VISQ 3MUD MD 12 3MV

BELANGRIJKE ADRESSEN:

\$2300 (8960D) HIMEM

Als achter in het RAM-sebied wat ruimte sereserveerd moet worden (b.v. in BASIC), bevat het HI-adres het laatste beschikbare RAMsebied.

\$2322 (8994D) OUTPUT IO DEVICE

\$2DC4 (12716D) DIR TRADK

Hierin staat op welke track de directory te vinden is.

\$25A3 (9891D) TRACKACC

Track-to-track acces tijd in msec en decimaal. (standaard 28)

(standaard 28

\$2E8C

Inhoud van \$31. Bij 2 Mc processors is dit \$62

Met dank aan W. v. Dinther

CHTAPE DE 65	02 KENNER	PAGE O1 TOTAL TOTAL BURNEY
0010: 0200 0020: 0030: 0040: 0050:	CHT/ **: * (**:	PE DRG \$0200 **********************************
0060: 0070: 0080: 0090:	Pho Vin 570	ns Bloemen kelaan 200 2 LX Helmond
0100: 0110: 0120: 0130: 0140: 0150:	The the the	**************************************
0190: 0200:	To Pa	leave the program press (RST). ts of the program you'll find in TM.
0260: 0260: 0270: 0280: 0290: 0300: 0310: 0320: 0330: 0340: 0350: 0360: 0370: 0380: 0440: 0420: 0420: 0440: 0450: 0450: 0470: 0480: 0490: 0500: 0510:	ZERI 23 00 PRPI 24 00 POII 25 0B RDB 26 0B BTWI 26 0C CHAI 26 0C CHAI 26 0C CHAI 26 0C CHAI 27 11 PRSI 28 11 CRLI 28 11 PRSI 28 12 PRB 28 12 PRB 28 13 PRSI 28 14 CHAI 29 15 CHAI 29 16 CHAI 29 17 CHAI 20 17 CHAI 20 18 CHAI 20	PAGE T * \$0023 T * \$00FA OUTINES FROM TM T * \$0BC2 READS 1 BIT FROM TAPE EN * \$0BE8 DISPLAYS THE BETWEEN CHAR T * \$0BF3 READS 1 HEX BYTE = 2 ASCII CHAR FROM TAPE CH * \$0C36 READS AN ASCII CHAR FROM TAPE UM * \$0C4B COMPUTES CHECKSUM OF RECEIVED DATA VU * \$0C5D OUTPUTS CHAR TO 7-SEGM DISPLAY * \$0C64 OUTINES FROM PM * \$11E8 PRINT (CR) & (LF) * \$11F3 PRINT SPACE T * \$128F CONVERTS BYTE INTO TWO ASCII CHARS A * \$1334 TRANSMIT ASCII CHAR TO PRINTER TY * \$14BC CATIONS IN PIA-RAM * \$1A58 * \$1A69 SYN COUNTER * \$1A6B CHARACTER FROM TAPE * \$1A6E CHECKSUM LOW * \$1A6F CHECKSUM HIGH * \$1A70 STARTADDRESS * \$1A79 OUT DEFINITIONS * \$1A81 DATA DIR.REG. OF PORT A * \$1A82 DATA REG. OF PORT B
0520: 0530: 0540: 0550: 0200 A9 3 0560: 0202 BD 8 0570: 0205 BD 7 0580: 0208 A9 7 0590: 020A BD 8 0600: 020D A9 7 0610: 020F BD 8 0620: 0212 A9 0 0630: 0214 BD 8 0640: 0217 BD 8	52 STA 32 1A 78 1A 75 33 1A 77 31 1A 30 5E 1A	PROGRAM T LDAIM \$32 INPUT RECORDER ON STA PBD OUTPUT RECORDER OFF STA GANG LDAIM \$7E PBO.PB7 INPUT STA PBDD LDAIM \$7F PAOPA6 OUTPUT STA PADD 7-SEGMENTS DISPLAY ON LDAIM \$00 STA CHKL RESET CHK STA CHKH

Dec Color Color	CHTAPE DE	6502 K	ENNER			PAGE 02 ASA SOES SO	
1140: 0298 A9 00	0650: 021A A 0660: 021C 8 0670: 021F 2 0680: 0222 6 0690: 0225 A 0700: 0228 2	9 FF D 6B 1A O C2 OE E 6B 1A D 6B 1A O E8 OB	SYNC SYNCA	LDAIM STA JSR ROR LDA JSR	\$FF CHAR RDBIT CHAR CHAR BTWEEN	RESET INCOMING CHARACTER SHIFT IN CHAR CHAR = SYNC (\$16)? DISPLAY BETWEENCHAR	
1140: 0298 A9 00	0710: 022B C 0720: 022D D 0730: 022F A 0740: 0231 8 0750: 0234 2 0760: 0237 2 0770: 023A C 0780: 023C D	9 16 0 F0 0 0A C 69 1A 0 36 0C 0 5D 0C 9 16 0 DC	TENSYN	CMPIM BNE LDYIM STY JSR JSR CMPIM BNE	\$16 SYNCA \$0A SY READCH CHARVU \$16 SYNC	SYNC? GO ON UNTIL 10 SYNCS ON ROW SYNC COUNTER READ CHARACTER SYNCCHARACTER STILL SYNC ? NO. AGAIN	
1140: 0298 A9 00	0790: 023E C 0800: 0241 D 0810: 0243 2 0820: 0246 2 0830: 0249 C	E 69 1A 0 F1 0 36 0C 0 5D 0C 9 2A	STAR	DEC BNE JSR JSR CMPIM	SY TENSYN READCH CHARVU	10 SYNCS ALREADY ? READ CHARACTER SYNCCHARACTER STAR ?	
1140: 0298 A9 00	0850: 024D C 0860: 024F F	9 16 0 F2		CMPIM BEQ	\$16 STAR	SYNC? Defined	
1140: 0298 A9 00	0870: 0251 D 0880: 0253 2: 0890: 0256 2: 0900: 0256 2: 0910: 025C 2:	O AD O 5D OC O F3 OB D 79 1A O F3 OB	STARA	BNE JSR JSR STA JSR	START CHARVU RDBYT ID RDBYT CHKSUM	NOTHING? THEN AGAIN GOT IT READ BYTE (ID) SAVE IT READ BYTE (SAL) ADJUST CHK	
1140: 0298 A9 00	0930: 0262 8 0940: 0264 8 0950: 0267 2 0960: 026A 2 0970: 026B 8	5 FA D 70 1A O F3 OB O 4B OC 5 FB		STAZ STA JSR JSR STAZ	POINT SA RDBYT CHKSUM POINT	READ BYTE (SAH) ADJUST +01	
1140: 0298 A9 00	0990: 0272 2 1000: 0275 3 1010: 0277 F	0 F3 0B 0 29 0 0F	PNTUP	JSR BMI BEQ	RDBYT BADTAP CHECK	READ BYTE (DATA) ILLEGAL ? ENDCHARACTER / ?	
1140: 0298 A9 00	1020: 0279 2 1030: 027C E 1040: 027E D 1050: 0280 E	0 48 0C 6 FA 0 02 6 FB		JSR INCZ BNE INCZ	POINT PNTJUM POINT	ADJUST CHK POINT +1	
1140: 0298 A9 00	1060: 0282 20 1070: 0285 40 1080: 0288 20 1090: 0288 C	0 64 0C C 72 02 O F3 0B D 6E 1A	PNTJUM	JSR JMP JSR CMP	VU PNTUP RDBYT CHKL	GOT IT READ BYTE (CHKL) CHK CONTROL	
1150: 029A 8D 58 1A STA CTRL 1160: 029D 4C A5 02 JMP SCREEN 1170: 02AO A9 01 BADTAP LDAIM \$01 SET CTRL FLAG 1180: 02A2 8D 58 1A STA CTRL 1190: 02A5 20 BC 14 SCREEN JSR RESTTY I/O FOR PM 1200: 02A8 20 E8 11 JSR CRLF 1210: 02AB 20 1F 03 JSR PRINT 1220: 02AE 49 = 'I 1230: 02AE 49 = 'I 1240: 02B0 3A = ': 1250: 02B1 20 = ' 1260: 02B2 20 = ' 1270: 02B3 03 = \$03 1280: 02B4 AD 79 1A LDA ID PRINT ID	1110: 028E D0 1110: 0290 20 1120: 0293 C1 1130: 0296 D0	0 10 0 F3 0B D 6F 1A 0 08		BNE JSR CMP BNE	RDBYT CHKH BADTAP	READ BYTE (CHKH)	
1180: 02A2 8D 58 1A STA CTRL 1190: 02A5 20 BC 14 SCREEN JSR RESTTY I/O FOR PM 1200: 02A8 20 E8 11 JSR CRLF 1210: 02AB 20 1F 03 JSR PRINT 1220: 02AE 49 = 'I 1230: 02AF 44 = 'D 1240: 02B0 3A = ': 1250: 02B1 20 = ' 1260: 02B2 20 = ' 1270: 02B3 03 = \$03 1280: 02B4 AD 79 1A LDA ID PRINT ID	1150: 029A 81 1160: 029D 40 1170: 02A0 A	D 58 1A C A5 02 9 01	BADTAP	STA JMP LDAIM	SCREEN \$01	a 20089 A1 88	
1230: 02AF 44	1190: 02A5 20 1200: 02A8 20 1210: 02AB 20	O BC 14 O E8 11 O 1F 03	SCREEN	JSR JSR JSR	RESTTY CRLF PRINT		
1270: 02B3 03 = \$03 12B0: 02B4 AD 79 1A	1230: 02AF 44 1240: 02B0 36	4 A		===	, D		
	1270: 02B3 03	3		==	all on the		


CHTAPE DE 6502 KENNER	PAGE 03
1290: 02B7 20 8F 12 JSR 1300: 02BA AD 58 1A LDA 1310: 02BD FO 0E BEQ 1320: 02BF 20 1F 03 JSR 1330: 02C2 20 = 1340: 02C3 20 = 1350: 02C4 42 = 1350: 02C5 41 = 1370: 02C6 44 = 1380: 02C7 20 = 1390: 02C8 20 =	PRBYT CTRL GOOD PRINT , , , , , ,
1400: 02C9 03 1410: 02CA 4C 00 02 1420: 02CD 20 1F 03 GODD JSR 1430: 02D0 20 1440: 02D1 20 1450: 02D2 4F 1460: 02D3 4B 1470: 02D4 20 1480: 02D5 20 1490: 02D6 20 1500: 02D7 53 1510: 02D8 41 1520: 02D9 3A 1530: 02DA 20	\$03 START PRINT 'O'K 'S'A
1540: 02DB 20 1550: 02DC 24 1560: 02DD 03 1570: 02DE AD 71 1A LDA 1580: 02E1 20 8F 12 JSR 1590: 02E4 AD 70 1A LDA 1600: 02E7 20 8F 12 JSR 1610: 02EA 20 1F 03 JSR 1620: 02ED 20 = 1630: 02EE 20 = 1640: 02EF 45 1650: 02F0 41 = 1660: 02F1 3A = 1670: 02F2 20 = 1680: 02F3 20 =	\$\$\$03 SA +01 PRINT SA PRBYT SA PRBYT PRINT ,
1690: 02F4 24 1700: 02F5 03 1710: 02F6 A5 FB 1720: 02F8 20 8F 12 1730: 02FB A5 FA 1740: 02FD 20 8F 12 1750: 0300 20 1F 03 1760: 0303 20 1770: 0304 20 1780: 0305 43 1790: 0306 48 1800: 0307 4B 1810: 0308 3A	*\$ \$03 POINT +01 PRINT EA, PRBYT WAITING IN POINT POINT PRBYT PRINT 'C 'H 'K ':
1820: 0309 20	* \$ \$03 CHKH PRINT CHK PRBYT CHKL PRBYT PRBYT PRSP START

CHTAPE DE 6502 KEI	NNER	PAGE 04	
1930: 1940: 1950:	END PROGRAM		PI B
1960: 1970: 031F 68 1980: 0320 85 23	See Junior Pace PRINT PLA STAZ PRI	erware 1 or 6502-K n PNT	r 25
1990: 0322 68 2000: 0323 85 24 2010: 0325 E6 23 2020: 0327 D0 02		PNT +01 PNT TR	
2030: 0329 E6 24 2040: 032B A0 00 2050: 032D B1 23	PRTB LDYIM \$00 LDAIY PR	PNT +01 O PNT	
2060: 032F C9 03 2070: 0331 F0 06 2080: 0333 20 34 13 2090: 0336 4C 25 03	CMPIM \$0; BEQ PR' JSR PRI JMP PR'	TC CHA	
2100: 0339 A5 24 2110: 033B 48 2120: 033C A5 23	PRTC LDAZ PRI	PNT +01	
2130: 033E 48 2140: 033F 60	PHA RTS		

Cassette - interface: simpel.

Na in een vorig nummer getoond te hebben met welke interface-schakeling ik mijn normale audio-cassetterecorder op de CBM 64 heb aangesloten, ben ik nog wat aan het experimenteren geslagen. Zelf heb ik 'Reahistic' CTR 39 recorders die op 6 Volt voedingsspanning werken. Dat is wat de 64 levert en dus de moeite van het uitproberen waard.

Met een TTL-10 blijkt het mogelijk betrouwbaar te werken met een normale



Voor de 64 lijkt het nu net alsof er altijd een toets op de recorder is ingedrukt, dus zelf op de toetsen letten bij LOAD en SAVE!

Ter Weber

```
0 LIST
SCR # 0
      DEZE FORTH WOORDEN MAKEN HET MOGELIJK OM EEN HEXDUMP
     EN EEN ASCIIDUMP AF TE DRUKKEN
                          ( ADR1 ADR2 -- )
                          DRUKT DE HEXDUMP TUSSEN ADRES ADR1 EN ADR2
                          AF.
                          ( ADR1 ADR2 -- )
DRUKT DE ASCIIDUMP TUSSEN ADRES ADR1 EN ADR2
      ASCDUMP
   8
 10
 11 GERT KLEIN
12 DIEDENWEG 119
 13 6706 CM WAGENINGEN
 14 02-06-1984
OK
1 LIST
SCR # 1
0 ( HEXDUMP 1
      ( HEXDUMP 1 GKL JUNI 84 )
O VARIABLE POINT
     O VARIABLE ENDAD
      HEX
        U. O D. : (PRINT AN UNSIGNED NUMBER)
FETCHBYTE POINT @ C@ : (FETCH BYTE FROM POINT)
.0 O DO 30 EMIT LOOP: (PRINT N NULLSZEROES)
.POINTER POINT @ (PRINT POINTER WITH LEADING ZEROES)
DUP 10 < OVER FFFF > AND IF 3 .0 ENDIF
DUP 100 < OVER OF > AND IF 2 .0 ENDIF
DUP 1000 < OVER FF > AND IF 1 .0 ENDIF
   4 5
   8
 10
 12 ( PRINT TOP ROW 0 TO F )
13 : ROW 5 SPACES 10 0 DO I . SPACE LOOP CR :
14 : ?ASCII DUP 7F < OVER 20 > AND : ( VALID ASCII ? )
     DECIMAL -->
OK
2 LIST
SCR # 2
0 ( HEXDUMP 2
                                                                            GKL JUNI 84 )
      : HEXDUMP ENDAD ! POINT ! CR CR .ROW ( SAVE POINTERS )
BEGIN CR .POINTER 16 0 ( PRINT 16 BYTES )
DO FETCHBYTE DUP 16 < ( LEADING ZERO ? )
   3
                       ( YES )
48 EMIT
   45
                                        ( PRINT ZERO )
                    ENDIF
                    ENDIF
. 1 POINT +! (INCREMENT POINT)
POINT @ ENDAD @ = (DONE?)
IF (YES)
QUIT (TERMINATE PROGRAM)
   7
   8
   9
                        QUIT
  10
                     ENDIF
  11
                LOOP
                                        ( NEXT BYTE )
             AGAIN :
                           ( ALWAYS )
  14
  15
OK
3 LIST
SCR # 3
      ( ASCII DUMP

: ASCDUMP ENDAD! POINT! CR CR .ROW ( SAVE POINTERS )

BEGIN CR .POINTER 16 0 ( 16 CHARACTERS )

DO FETCHBYTE ?ASCII ( PRINTABLE ASCII ? )

IF ( YES )
     ( ASCII DUMP
   0
   3
                              YES
                       SPACE EMIT SPACE (OUTPUT IT)
   5
                    ELSE ( NOT PRINTABLE )
DROP 3 SPACES ( OUTPUT BLANKS )
   67
                    1 POINT +! (POINTER + 1)
POINT @ ENDAD @ = (DONE ?)
IF (YES)
   9
                      ( YES )
  11
  12
  13
                    ENDIF
  14
                LOOP
  15
             AGAIN ( ALWAYS ) : HEX
OK
```

SYM-1 Basic

Tokenized Microsoft Basic Keywords and addresses W.L. van Pelt Analogous to the publication for Commodore-64 by A. Mueller, DE 6502 KENNER, December 1983, pages 5-8.

i co	MMANDS				
	THE AD	SES CORRESPONDI			
KEYWORD	TOKEN	ADDR-1			NOTE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR
END	80	C623	WAIT	92	D5E2
FOR	81	C534	LOAD	93	C6B6
NEXT	82	CAD7	SAVE	94	C675
DATA	83	C781	VERIFY	-	-
INPUT#	-	SINGE A CILLIA	DEF	95	D16B
INPUT	84	C9B8	POKE	96	D5D9
DIM	85	CE54	PRINT#	-	
READ	86	C9E4	PRINT*	97	CABD
LET	87	C82E	CONT	98	C64A
GOTO	88	C72E	LIST	99	
RUN	89	C706			C4AC
KUN IF	8A	C7B1	CLR	9A	C471
			CMD	THE IA	_
RESTORE	8B	C609	SYS	- I	-
GOSUB	8C	C711	OPEN	p Text	-
RETURN	8D	C75B	CLOSE		_
REM	8E	C7C4	GET	9B	D001
STOP	8F	C621	NEW	9C	C455
ON	90	C7D4			
NULL	91	C664			
1	Makes which deline deli	the cents along some some class class come years along along state state state about about and	ere balle delle donn sono donn unter disso sono della disso della dalla centa balla disso della della della della	a decide statio specia dessió estato espesa aceste acesse	made video critico arrest colore atinue sporte nicreix iscour esta
I MI		JS KEYWORDS			
1	KEYWOR	DS CORRESPONDING	G TO COF9		
				* 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	900 MW 1900 MW
KEYWORD	TOKEN	ann mener sanna nanna manna manna manna manna nanna nanna dasana dasana dasana dasana dasana dasana dasana dasa	NOT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH		WHEN WHEN STOPE COMES AND THE STOPE COMES AND THE
TAB(9D				
TO	9E				
FN	9F				
SPC(AO				
THEN	A1				
TON	A2				
STEP	A3				

SYM-1 Basic

Tokenized Microsoft Basic keywords and addresses

DY	ADIC OPERATORS
	KEYWORDS CORRESPONDING TO C110 31888 1-988 30 80 88001388110
	PRIORITIES AND ADDRESSES CORRESPONDING TO CO68
	THE ADDRESSES OF ROUTINES FOR DYADIC OPERATORS ARE THE ADDRESS MINUS 1, BECAUSE THE ROUTINES ARE INVOKED THROUGH A RTS INSTRUCTION.

KEYWORD	TOKEN	ADDR-1	PRTY	DET BEBRUIK MARKE VAN DE PROTON-MONITUR. VANDAAR EEN KORTE UITLEG VAN DE GEBRUIKTE S
		0.1900	EM 301V30	- TIATUO TSI TORON "DJETUO" BILTUON ES TEN -
+	A4	D61F	79	addition
M000	A5	D608	79	subtraction
*	A6	D7E0	7B	multiplication
/	A7	D8C7	7B	division
^	A8	DCFC	7F	exponentation
AND	A9	CD27	50	logical AND
OR	AA	CD24	46	logical OR
monadic "-"	AB	DD35	7D	negation
monadic NOT	AC	CC73 3	5A	logical NOT
⟩ = ⟨	AD	CD54	64	comparison

FUNCTIONS

FUNCTIONS CORRESPONDING TO C11D

ADDRESSES CORRESPONDING TO CO3D

KEYWORD	TOKEN	ADDR	FS 21 A 11 E 200490	H DIRAU MAIS	IN MAD
SGN	AE	D9EF	TAN	BA	0003
INT	AF	DA82	ATN	BB	0003
ABS	ВО	DAOE	PEEK	BC	D5C3
USR	B1	000A	LEN	BD	D531
FRE	B2	D138	STR\$	BE	D21E
POS	B3	D159	VAL	BF	D562
SQR	B4	DCF3	ASC	CO	D540
RND	B5	DE14	CHR\$	C1	D4A1
LOG	B6	D7A0	LEFT\$	C2	D4B5
EXP	B7	DD6F	RIGHT\$	C3	D4E1
cos	B8	0003	MID\$	C4	D4EC
SIN	B9	0003			

Note: 1) Bit 7 in the last character of each keyword is set to determine the end of a keyword

L

0000

²⁾ Keywords are tokenized by adding x'80' to their relative (hex) position in the table.

BASTC SAVE- AND LOAD

PROTON 650X ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0001

```
0000
0000
0000
                                                        .TIT 'BASIC SAVE- AND LOAD
0001
                                                        OPT GEN
 0002
0003
                                                       . OPT SYM
0004
            0000
            0000
0000
0000
 0005
                                          *****************
0006
0007
                                         UITBREIDING OP DE SYM-1 BASIC VOOR KIM-1 EN JUNIOR
0008
            0000
 0009
            0000
                                              *** SAVE- EN LOAD ROUTINES NAAR FLOPPY-DISK ***
0010
            0000
                                         0011
            0000
                                         AUTEUR: F.J.M. SMEEHUIJZEN
0012
            0000
0013
            0000
                                                         LIPPEDAL 19
2904 CL CAPELLE AAN DEN IJSSEL
            0000
0014
0016
            0000
                                                          TEL: 010-512507
0017
            0000
                                         DE NU VOLGENDE ROUTINES ZIJN GESCHREVEN VOOR EEN SYSTEEM
DAT GEBRUIK MAAKT VAN DE PROTON-MONITOR.
VANDAAR EEN KORTE UITLEG VAN DE GEBRUIKTE SUBROUTINES.
0018
            0000
0019
            0000
0020
0021
0022
           0000
                                             MET DE ROUTINE 'OUTFLO' WORDT HET OUTPUT-DEVICE BEPAALD
                                             WAARNAAR GESCHREVEN MOET WORDEN.
MET DE ROUTINE 'INFLOP' WORDT EEN OUTPUT-DEVICE BEPAALD
0023
            0000
0024
            0000
                                              WAARVAN GELEZEN MOET WORDEN.
0025
            0000
                                             MET DE ROUTINE 'FLOPO' WORDT GEVRAAGD NAAR DE FILENAME
VAN HET WEG TE SCHRIJVEN BESTAND.
MET DE ROUTINE 'FLOPI' WORDT GEVRAAGD NAAR DE FILENAME
 0026
            0000
0027
            0000
 0028
            0000
                                              VAN HET IN TE LEZEN BESTAND.
 0029
            0000
 0030
                                              MET DE ROUTINE 'CLOSEO' WORDT HET OUTPUT-DEVICE AF-
            0000
 0031
            0000
                                              GESLOTEN.
                                              MET DE ROUTINE 'OUTALL' WORDT DE ACCU-INHOUD NAAR HET
 0032
            0000
                                             OUTPUT-DEVICE GESCHREVEN.
MET DE ROUTINE 'INALL' WORDT DE INHOUD VAN HET VAN TE
VOREN OPGEGEVEN INPUT-DEVICE OPGEHAALD.
MET DE ROUTINE 'CLOSEI' WORDT HET INPUT-DEVICE
0033
0034
            0000
            0000
0035
            0000
 0036
            0000
 0037
            0000
                                              AFGESLOTEN.
                                              MET DE ROUTINE 'HEAD' WORDT DE LEES/SCHRIJFKOP VAN DE
FLOPPY VAN DE SCHIJF GELICHT EN DE MOTOR GESTOPT.
 0038
            0000
0039
            0000
            0000
                                          DE SAVE-ROUTINE WORDT OPGESTART DOOR HET INTOETSEN VAN HET
 0041
            0000
 0042
            0000
                                          KOMMANDO - #SAVE
                                          WAARNA VERVOLGENS NAAR ADRES $99E8 WORDT GESPRONGEN.
 0043
            0000
 0044
            0000
                                          DE LOAD-ROUTINE WORDT OPGESTART DOOR HET INTOETSEN VAN HET
 0045
            0000
                                          KOMMANDO - #LOAD
 0045
            0000
 0047
            0000
                                          WAARNA VERVOLGENS NAAR ADRES $9A1A WORDT GESPRONGEN.
 0048
            0000
                                          ZIE VOOR BEIDE KOMMANDO'S DE BESCHRIJVING VAN HET TOEVOEGE
 0049
            0000
 0050
                                          VAN NIEUWE BASIC KOMMANDO'S IN K.K. 29.
            0000
 0051
            0000
 0052
            0000
                                         *** ZERO PAGE DEFINITIONS ***
 0053
            0000
 0054
            0000
                                                        .EX1
 0055
            0000
 0056
            0000
                                                        *=$0060
 0057
            0000
 0058
            0060
                                      TEMPA
                                                                                            TEMPORARY ADDRESS POINTER 1 TEMPORARY ADDRES POINTER 2
 0059
             0060
                                                        *=*+2
                                       TEMPB
 0060
            0062
                                                        #=#+25
                                                                                            TEMPORARY ADDRES POINTER :
BEGIN OF BASIC SOURCE LOW
                                      BOBL
                                                        *=*+2
 0061
            007B
                                                                                            END OF BASIC SOURCE LOW
BEGIN OF BASIC DATA LOW
                                                        #=#+0
                                      EOBL
 0062
             007D
 0063
             007D
                                       BODL
                                                        #=#+4
                                                                                               END OF BASIC DATA LOW
 0064
             0081
                                       EODL
                                                        #=#+2
                                                                                                BEGIN OF BASIC STRING AREA LOW
 0065
                                       BOSL
                                                        ¥=¥+4
             00A3
                                                                                        ; END OF BASIC STRING AREA LOW
 0066
                                      EOSL
                                                        *=*+1
             0087
 0067
             0088
                                 33.0
                                                        *=$C27E
 0068
             0088
 0069
             C27E
                                                                                            ; BASIC WARM START
                                       WARM
             C27E
C27E
C27E
 0070
 0071
                                      ;
*=$99E8
 0072
 0073
             99E8
                                        *** SAVE-ROUTINE VOOR DE SYM-1 BASIC *** AND DE STANDARD 
 0074
             99E8
             99E8
 0075
```

KENNER

```
BASIC SAVE- AND LOAD PROTON 650X ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0002
                      20ED9A SAVEP JSR OUTFLO ; OPEN OUTPUT DEVICE ASK FOR FILENAME ASK FOR FILENAME ASK FOR FILENAME SAVE PROGRAM SAVE PROGRAM SAVE PROGRAM SAVE PROGRAM SAVE PROGRAM SAVE PROGRAM SAVE ZERO PAGE AREA 20BE9A JSR DATOUT SAVE ZERO PAGE AREA 20F59A JSR CLOSEO ; CLOSE FILE 20F59A JSR HEAD ; DESELECT FLOPPY 60 RTS 20ED9A SAVED JSR OUTFLO ; OPEN OUTPUT DEVICE 20F09A JSR FLOPO ; ASK FOR FILENAME FILL POINTERS BASIC DATA AREA 20BE9A JSR DATOUT ; SAVE DATA AREA 20BE9A JSR DATOUT ; SAVE DATA AREA 20BE9A JSR DATOUT ; SAVE STRING AREA 20F59A JSR CLOSEO ; CLOSE FILE 20F59A JSR HEAD ; DESELECT FLOPPY 60 RTS
0076
            99E8
            99EB
99EE
99F1
0077
0078
            99F4
0080
0081
            99F7
0082
            99FA
0083
            99FD
            9A00
0084
0085
            9901
0086
            9904
            9907
00A7
0088
            9A0A
0089
            9A0D
0090
            9A10
            9A13
0091
            9A16
0092
                                 9A19
0093
            9A1A
0094
            9A1A
0095
0096
            9A1A
                        20029B LOADP
0097
            9A1A
                        20059B
            9A1D
0098
            9A20
                         20529A
0099
                         20CB9A
            9A23
0100
0101
            9A26
                         20529A
            9A29
                         20CB9A
0102
0103
            9A2C
                         20FC9A
                         20FF9A
            9A2F
0104
0105
            9A32
                         4C7EC2
            9A35
0106
            9A35
0107
            9A35
                       A57B PROUT LDA BOBL BEGIN ADDRESS LOW
8560 STA TEMPA COPY ADDRESS
20F69A JSR OUTALL WRITE TO FLOPPY
8561 STA TEMPA+1 COPY ADDRESS
20F69A JSR OUTALL WRITE TO FLOPPY
8561 STA TEMPA+1 COPY ADDRESS
20F69A JSR OUTALL WRITE TO FLOPPY
857D LDA EOBL END ADDRESS LOW
20F69A JSR OUTALL WRITE TO FLOPPY
8562 STA TEMPB COPY ADDRESS
8562 STA TEMPB COPY ADDRESS
8563 STA TEMPB+1 END ADDRESS HIGH
20F69A JSR OUTALL WRITE TO FLOPPY
8563 STA TEMPB+1 COPY ADDRESS
60 RTS

**** SUBROUTINE TO READ START- AND END ***
**** *** *** *** *** ADDRESS OF BASIC SOURCE FROM FLOPPY ***
0108
0109
            9A35
0110
             9A35
             9A37
0111
             9A39
0112
0113
            9A3C
0114
            9A3E
0115
             9A40
0116
             9943
             9845
0117
0118
             9A48
0119
            9A4A
             9A4C
0120
0121
             9AAF
0122
             9A51
0123
             9A52
0124
             9A52
                        ### ADDRESS OF BASIC SOURCE FROM FLOPPY ###

20F99A PRGIN JSR INALL ; READ FROM FLOPPY 8560 STA TEMPA ; STORE START ADDRESS LOW 20F99A JSR INALL ; READ FROM FLOPPY 8561 STA TEMPA+1 ; STORE START ADDRESS HIGH 20F99A JSR INALL ; READ FROM FLOPPY 8562 STA TEMPB ; STORE END ADDRESS LOW 20F99A JSR INALL ; READ FROM FLOPPY 8563 STA TEMPB ; STORE END ADDRESS LOW 20F99A JSR INALL ; READ FROM FLOPPY 8563 STA TEMPB+1 ; STORE END ADDRESS HIGH RTS

### SUBROUTINE TO SAVE ZERO-PAGE POINTERS ###

A965 NULL LDA #$65 ; START OF ZERO-PAGE POINTERS 8560 JSR OUTALL ; WRITE TO FLOPPY A900 LDA #$00 STA TEMPA+1
             9A52
0125
 0126
             9A52
 0127
             9A52
0128
0129
             9A55
             9A57
             9A5A
 0130
 0131
             9A5C
 0132
             9A5F
 0133
0134
             9861
             9A64
             9A66
 0135
 0136
0137
             9A67
             9A67
 0138
0139
             9A67
              9867
             9869
 0140
              9A6B
                        0141
 0142
             9A6E
             9970
 0143
             9A72
 0144
 0145
             9A75
              9A77
 0146
 0147
              9A79
             9A7C
 0148
             9A7E
 0149
 0150
             9A80
              9A83
 0151
              9A84
```

0152

0153

9A84

BASIC SAVE- AND LOAD PROTON 650% ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0003

```
0154
                           ; *** BASIC DATA AREA TO FLOPPY THE ***
         NAMP
 0155
          9884
                                            BODL ; BEGIN OF BASIC DATA AREA LOW
                                       LDA BODL
          9884
                9886
 0157
                 8560
                                       STA
 0158
0159
          9A88
          988B
          9A8D
 0160
         9A8F
 0161
         9A92
 0162
 0163
         9994
 0164
         9A96
         9A99
 0165
 0166
         9A9B
         9A9D
 0167
         9880
 0168
         9AA1
 0169
         9AA1
 0170
         9881
 0171
 0172
         9881
                 A583 BSTRIN LDA BOSL
8560 STA TEMPA
                                                              ; BEGIN OF BASIC STRING AREA LOW
         9AA1
 0173
                                      STA TEMPA

JSR OUTALL ; WRITE TO FLOPPY
LDA BOSL+1 ; BEGIN OF BASIC STRING AREA HIGH
STA TEMPA+1
         9AA3
 0174
 0175
         9AA5
                 20F69A
                 A584
         9AA8
 0176
                A584 LDA BOSL+1 ; BEGIN OF BASIC STRING AREA HIGH
8561 STA TEMPA+1
20F69A JSR OUTALL ; WRITE TO FLOPPY
A587 LDA EOSL ; END OF BASIC STRING AREA LOW
8562 STA TEMPB
20F69A JSR OUTALL ; WRITE TO FLOPPY
A588 LDA EOSL+1 ; END OF BASIC STRING AREA HIGH
8563 STA TEMPB+1
20F69A JSR OUTALL ; WRITE TO FLOPPY
60 RTS

**** OUTPUT DATA TO FLOPPY ***
 0177
         9000
         9AAC
 0178
 0179
         9AAF
         9AB1
 0180
 0181
         90R3
 0182
         9AB6
 0183
         9AB8
 0184
         9ABA
         9ABD
 0185
        9ABE
 0186
                A000 DATOUT LDY #$00 LDA (TEMPA),Y
20F69A
20D89A
B0F4
60 DATOUT LDY #$00
LDA (TEMPA),Y
JSR OUTALL
; WRITE TO FLOPPY
3SR ADRES
; CALCULATE END OF DATA
BCS DATOUT
RTS

**** INPUT DATA FROM FLOPPY ***

A000
20F99A
9160
20F99A
9160
20D89A
B0F4
60 STA (TEMPA),Y
JSR ADRES
BCS DATAIN
RTS

**** INCREMENT DATA POINTER ***
 0187
         9ABE
 0188
        9ABE
 0189
         SABE
 0190
         9ACO
        9AC2
 0191
0192
         9AC5
0193
        9AC8
0194
        9ACA
0195
        9ACB
0196
        9ACB
0197
        9ACB
0198
        9ACB
0199
        9ACD
        9ADO
0200
0201
        9AD2
        9AD5
0202
0203
        9AD7
                       18 ADRES A901
        9AD8
0204
        9AD8
0205
0206
        9AD8
0207
        9AD8
0208
        9009
        9ADB
0209
0210
        9ADD
0211
        9ADF
                E661
0212
0213
        9AE1
                8560 ADR1
        9AE3
                 38
                A562
0214
        9AE4
        9AE6
                E560
A563
E561
60
                E560
0215
                                      SBC TEMPA
                                           TEMPA
TEMPB+1 *** EXCTINION SOMEONIA SYMPTOT SMITDORALE ***
        9AE8
                         LDA TEMPB+1
SBC TEMPA+1
RTS

**** SENIOR MONITOR ROUTINES ***

OUTFLO JMP ($E038)
FLOPO JMP ($E00C)
OUTALL JMP ($E00C)
OUTALL JMP ($E008)
INALL JMP ($E006)
CLOSEI JMP ($E00A)
HEAD JMP ($E00A)
HEAD JMP ($E036)
FLOPI JMP ($E03A)
0216
        9AEA
0217
        9AEC
0218
                60
0219
        9AED
0220
        9AED
0221
        9AED
                6C38E0 OUTFLO
6C3CE0 FLOPO
6C0CE0 CLOSEO
        9AED
0222
0223
        9AF0
0224
        9AF3
        9AF6
                6C08E0 OUTALL
0226
        9AF9
                6C06E0 INALL
        9AFC
0227
                6COAEO CLOSEI
0228
        9AFF
                6C28E0 HEAD
0229
        9B02
                6C36E0 INFLOP
        9B05
0230
                6C3AEO FLOPI
                                     JMP ($E03A)
0231
       9808
```

) ASS L

```
0010 :
                                                               WALLBREAKER FOR JUNIOR WITH OHIO-DOS
                                         0020
                                                               0030
                                         0040
                                                               THIS PROGRAM IS A LITTLE DERIVATION OF THE
                                                              VIDEOGAME 'BREAKOUT'.
BREAK THE WALL. FOR EACH STONE YOU'LL GET
                                        0050
                                         0060
                                         0070
                                                              POINTS.
                                        0080
                                                              STARTADDRESS=$3A7E. AS SOON AS THE CANON GOES ON AND ON. YOU MAY SHOOT WITH (BRK).
                                        0090
                                        0100
                                        0110
                                        0120
                                                              THE ROUTINE FOR JUNIOR WAS PUBLISHED BEFORE IN THE 6502 KENNER. EDITION NR. 22. AUGUST 1982. BY W.J. KUITEMS. NOW MODIFIED FOR JUNIOR WITH OHIO-DOS BY:
                                        0130
                                        0140
                                        0150
                                        0160
                                        0170
                                                              HENK MOCKING
                                                              't ZAND 42
3451 GS VLEUTEN
                                        0180
                                        0190
                                                                           DE $FEA3 : PRINT CHAR FROM ACCU
DE $FAF7 : COUNT 1024T NO IRQ
DE $2D6F : DPINT REGISTER
                                        0200
                                        0210 PRCHA
               0210 PRCHA
0220 CNTD
0230 RDFL
                                                                        .DE $FAD5 : FLAG-REGISTER
.DE $2D6F : PRINT LINEFEED
.DE $2D6A : PRINT A (CR/LF)
.DE $FA7C : BREAK VECTOR
.DE $FA7D :
.DE $2D62
                                        0230 RDFLAG
                                        0240 LFEED
                                        0250 CRLF
                                        0260 BRKL
                                        0270
                                                   BRKH
                                                   PRBYT
                                        0280
                                                                                        $2D92 : PRINT BYTE FROM ACCU
$00FA : ADDRESS POINTER
                                                                             . DE
                                                                           DE. DE
                                        0290 POINTL
                                                                          . DE
                                                                                       $00FB:
$0000 : 'STAND' REGISTER
                                        0300 POINTH
                                        0310 PNT1
                                        0320 PNT2
                                                                                        $0001 :
                                                                              . DE
                                        0330 WINST
                                                                              .DE $0002
.DE $0003
                                                                                                       : 'WINST' REGISTER
: EXTRA (LF) REGISTER
                                                                              .DE $0003
.DE $FA60
                                        0340 DWNEXT
                                        0350 TEMPA
                                                                                                               : TEMPX IN PRCHA
                                        0360 :
                                        0370
0380
                                                                               . BA $3A7E
 3A7E- A9 OC
                                        0390 WALL
                                                                              LDA #$OC
                                                                                                              : CLEAR SCREEN
 3A80- 20 A3 FE
                                        0400
                                                                               JSR PRCHA
3A83- A9 83
3A85- 8D F7 FA
3A88- 2C D5 FA
3A88- 10 FB
                                        0410
                                                                               LDA #$83
                                                                                                              : 132 mS TILL SCREEN IS CLEAR
                                        0420
                                                                               STA CNTD
                                        0430 DELA
                                                                               BIT RDFLAG
                                                                                                         : WHEN DELA IS OVER. CONTINUE
                                        0440
                                                                               BPL
                                                                                        DELA
 3A8D- A2 40
                                        0450
                                                                               LDX #$40
                                                                                                              : FROM HERE ON WE ARE
3A8F- 86 FB
                                                            STX *POINTH : GOING TO FILL
LDX #0 : WITH ' === ' AND
                                        0460
                                                                                                                                                           LINES
3A91- A2 00
                                        0470 VUL
                                                                              STX *POINTL : ALSO STORE IT IN
STX *PNT1 : MEMORY. FROM $4001...$403F
STX *PNT2 : $4101...$413F/$4201...$423F
 3A93- 86 FA
                                        0480
 3A95- 86 00
                                       0490
3A97- 86 01
3A99- A9 3D
                                       0500
0510
                                                  VL INTO AV
                                                                             LDA #$3D : $4301...$433F/$4401...$423F

LDY #0 : ALSO SCORE TOTAL IS

INC *POINTL : SET TO 0000.

STA (POINTL) Y
3A9B- A0 00
                                       0520
3A9D- E6 FA
                                       0530
                                                  THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
3A9F- 91 FA
                                       0540
3AA1- 20 A3 FE 0550
3AA4- A5 FA
                                       0560
                                                                              LDA *POINTL
3AA6- C9 3F
3AA8- DO EF
                                                                                      #$3F : 3F HEX = 63 DEC. ELEKTERMINAL VL : MAX. 64 CHAR. ON A LINE. ON LAST CRLF : POS. (64) NO "="
                                       0570
                                                                              CMP
                                       0580
                                                                              BNE VL
3AAA- 20 6A 2D
                                       0590
                                                                              JSR CRLF
3AAD- E6 FB
                                                                                       *POINTH
                                       0610
                                                                             INC
                                                                  LDA *POINTH
3AAF- A5 FB
                                       0620
                                       0630
0640
3AB1- C9
                    45
                                                                            CMP #$45
                                                                                                       : WALL BUILD ?
3AB3- DO DC
                                                                             BNE VUL
                                       0650 :
                                       0660 :
                                                            THE WALL SHOULD BE BUILD NOW. AND STORED IN MEMORY
                                       0670
3AB5- A2 OA
3AB7- 20 6F
3ABA- CA
                                       0680 CURDWN
                                                                              LDX #$0A
                                                                                                      : IF WALL BUILD. GU TO LINE 16
                                       0690 LF
                                                                              JSR LFEED
                                       0700
                                                                              DEX
3ABB- DO FA
                                       0710
                                                                             BNE LF
                                                                                                      : ARE WE ON LINE 16 ?
```

```
3ABD- A9 E7
3ABF- AD 7C FA
3AC2- A9 3A
3AC4- 8D 7D FA
                        0720
                                               LDA #$E7
                        0730
                                               STA BRKL
                        0740
                                               LDA #$3A
                        0750 STA BRKH
                        0760 :
 3AC7-
             01
                        0770 LOOP1
                                               LDX
                                                              : CANON MOVES ACROSS LINE 16
: GO TO START OF LINE 16
3AC9- A9 OD 3H
3ACB- 20 A3 FE
                                               LDA #$OD
                        0780
                        0790
                                                JSR PRCHA
                                               LDA #$55 : 'U' IS CANON
 3ACE- A9 55
                        0800 LP
3AD0- 20 A3 FE
3AD3- A9 08
                        0810
                                               JSR PRCHA
                                                              : REMOVE 'U' FROM SCREEN
                        0820
                                               LDA #8
 3AD5- 20 A3 FE
                        0830
                                               JSR PRCHA
 3AD8- A9 20
                        0840
                                               LDA #$20
3ADA- 20 A3 FE
                        0850
                                                    PRCHA
                                                JSR
 JADD- E8
                        0860 CONT
0870
                                                      : NEXT POSITION OF CANON AND REG.X

$40 : DID WE REACH END OF LINE OR FIRE

.OOP1 : BUTTON (BRK) HIT ?

.HOOT : IF SO. ***FIRE!!***
                                               INX
 3ADE- E0 40
                                                     #$40
3AEO- FO E5
3AE2- BO 28
3AE4- 4C CE 3A
                        0880
                                               BEQ LOOP1
                                      BCS SHOOT
                        0890
                        0900
                                               JMP
                                                    LP
                        0910
3AE7- AE 60 FA
                                               LDX TEMPA : BRK SET TO THIS ADDRESS
CPX #$40 : AT THE END OF PRCHA THERE
                        0920 SETX
3AEA- EO 40
                        0930
3AEC- BO 04
                        0940
                                               BCS
                                                                  IS A TEST IF BRK IS PUSHED IF SO. THEN THIS SUBROUTINE
                                                    RTN
                       0950
3AEE- 86 FA
3AFO- A2 41
                                               STX *POINTL
                                               LDX #$41
                                                                  : IS THE END OF A JSR PRCHA
                        0960
3AF2- 60
                        0970 RTN
                                               RTS
                        0980 :
3AF3- A9 0B
3AF5- 20 A3 FE
3AF8- A9 2A
3AFA- 20 A3 FE
                                               LDA #$0B
                        0990 DMH00G
                                                                  : PERFORM THE SHOT
                        1000
                                               JSR PRCHA
                        1010
                                                                  : '*' IS THE BULLIT
                                               LDA #$2A
                       1020 - BTYE TAIL
1030 ATTH BERNOO
                                               JSR PRCHA
3AFD- A9 08
                                               LDA
                                                                  : BULLIT GOES UP
: TILL IT REACHES
                                                    #8
3AFF- 20 A3 FE
3B02- A9 20
                                               JSR PRCHA
                        1040
                        1050
                                               LDA #$20
                                                                  : THE WALL
3B04- 20 A3 FE
                                               JSR PRCHA
                        1060
3B07- A9
            08
                        1070
                                               LDA #8
3B09- 4C
            A3 FE
                        1080
                                               JMP PRCHA
                        1090 :
3B0C- A9 08
3B0E- 20 A3 FE
                                               LDA #8
JSR PRCHA
                        1100 SHOOT
                                                                  : BACK TO LAST PRINTED 'U'
                        1110
3B11- A9 55
3B13- 20 A3 FE
                                               LDA #$55
                                                                  : THIS HERE MOVES
: BULLIT UP
                        1120
                        1130
                                               JSR PRCHA
3B16- A9 08
                        1140
                                               LDA #8
                                                                  : ONE LINE
3B18- 20 A3 FE 1150
                                               JSR PRCHA
3B1B- AO OA
                        1160
                                               LDY #$OA
3B1D- 20 F3 3A
                      1170 FIRE 30 / 3
                                               JSR OMHOOG
3B20- 88
                        1180
                                               DEY
                                       BNE FIR
LDA #1
STA *WI
3B21- DO FA
                     1190
                                               BNE FIRE
3B21- DO FH 1190 BNE FIRE
3B23- A9 01 1200 LDA #1 : BOTTOM LINE
3B25- 85 02 1210 STA *WINST : WORTH ONE POINT
3B27- 85 03 1220 STA *DWNEXT : ALSO EXTRA (LF)
3B29- A9 44 1230 LDA #$44 : BOTTOM LINE IS ON
3B2B- 85 FB 1240 STA *POINTH : PAGE 44 IN MEMORY
3B2D- 20 F3 3A 1250 GET JSR OMHOOG : MOVE INTO LINE OF WALL
3B30- A0 00 1260 LDY #0
3B32- B1 FA
3B34- C9 3D
3B36- FO 2E
                       1270
1280
1290
                                             LDA (POINTL).Y
                                                             : IS THERE A STONE ('=')
: YES. PRINT TOTAL
                                               CMP #$3D
                                               BEQ STAND
3B38- E6 02
                       1300
                                               INC
                                                    *WINST
3B3A- E6 02
3B3C- A5 02
3B3E- C9 09
                              INC *WINST
INC *WINST
LDA *WINST
CMP #9
                 1310
                                                                  : NO. MORE POINTS TO WIN
                      1320
                                                    #9 : ONLY 1.3.5.7.10 POINTS
OK : TO WIN
: I DIDN'T WANT TO USE
#7 : DECIMO: COME
                       1330
1340
3B40- DO 05
                                               BNE OK
                       1350
1360
3B42- 18
                                               CLC
3B43- 69 07
3B45- 85 02
                                               ADC
                                                                 : DECIMAL CALCULATION
                       1370
                                               STA
                                                    *WINST
                                                    *POINTH : LOOK ON NEXT LINE
*POINTH : FOR STONE ('=')
#$3F : I.E. CHECK MEMORY
STRPNT : NO. MINUS POINT
*DWNEXT : NEXT LINE MEANS EXTRA (LF)
                      1380 DK
1390
3B47- C6
            FB
                                               DEC
3B49- A5 FB
                                               LDA
3B4B- C9
            3F
                       1400
                                               CMP #$3F
3B4D- FO 05
                       1410
                                               BEQ
3B4F- E6
            03
                       1420
                                               INC
3B51- 4C
             2D
                       1430
                                               JMP GET
3B54- A9 00
                                                               : THIS MEANS A HOLE
                       1440 STRPNT
                                              LDA #0
```

```
STA *WINST : IN THE WALL SO 1
3B56-85 02
                    1450
3B58- 38
                    1460
                                       SEC
                                           : MINUS POINT
3B59- F8
                    1470
                                       SED
3B5A- A5 00
3B5C- E9 01
3B5E- 85 00
                                       LDA *PNT1
                    1480
                    1490
                                       SBC #1
                    1500
                                       STA *PNT1
                                      STA *PNT1
LDA *PNT2
SBC #0
STA *PNT2
LDA #$20 : THIS HERE PRINTS
STA (POINTL). Y
SED : THE TOTAL POINTS
CLC : YOU HAVE WON
LDA *PNT1
ADC *WINST
STA *PNT1
LDA *PNT2
3B60- A5 01
                    1510
3B62- E9 00
                   1520
1530
3B64- 85 01
                    1540 STAND
3B66- A9 20
3B68- 91
                    1550
                   1560
3B6A- F8
                   1570
3B6B- 18
3B6C- A5 00
                    1580
3B6E- 65 02
3B70- 85 00
                    1590
                   1600
                   1610
                                           *PNT2
3B72- A5 01
                                       LDA
3B74- 69 00
                    1620
                                       ADC
                                           #0
3B76- 85 01
                    1630
                                       STA
                                           *PNT2
                                                      : GO DOWN TO POSITION
: WHERE CANON WAS LEFT
: PRINT 'STAND: '
3B78- D8
                    1640
                                       CLD
                                       LDY #$OA
3B79- AO OA
                    1650
3B7B- 20 6F
                   1660 DWN
                                       JSR LFEED
              2D
387E- 88
                   1670
                                   DEY
3B7F- DO FA
                    1680
                                       BNE
                                           DWN
3B81- 20 BF
                   1690
                                       JSR PRSTND
                   1700
1710
                                           *PNT2
3B84- A5 01
                                       LDA
3B86- 20 92 2D
3B89- AD 00 00
                                           PRBYT
                                       JSR
                    1720
                                       LDA PNT1
3B8C- 20 92 2D
3B8F- A0 08
                    1730
                                       JSR
                                           PRBYT
                    1740
                                       LDY
                                            #8
                                                    : WAIT FEW SECONDS
: TO READ TOTAL
3B91- A9 FF
3B93- 8D F7 FA
                    1750 DELAY
                                       LDA #$FF
                   1760
                                       STA
                                            CNTD
3B96- 2C D5 FA
                   1770 DEL
                                       BIT
                                            RDFLAG
3B99- 10 FB
                    1780
                                       BPL
                                           DEL
3B9B- 88
                    1790
                                       DEY
3B9C- DO F3
                   1800
                                       BNE DELAY
                                                       : REMOVE 'STAND: ....'
3B9E- A9 1A
                   1810 BLNK
                                       LDA
                                            #$1A
                                                      : EXTRA (LF) TO GO
: TO LINE 16
3BA0- 20 A3 FE
                   1820
                                       JSR PRCHA
3BA3- A9 OD
                   1830
                                       LDA #$OD
3BA5- 20 A3 FE
                   1840
                                       JSR PRCHA
3BA8- A4 03
                   1850
                                       LDY
                                            *DWNEXT
3BAA- 20 6F
              2D
                   1860 ZAK
                                       JSR
                                           LFEED
3BAD- 88
                   1870
                                       DEY
                                           ZAK
3BAE- DO FA
                   1880
                                      BNE ZAK
LDY *POINTL
LDA #$20 : RETURN TO POSITION
JSR PRCHA
3BB0- A4 FA
3BB2- A9 20
                   1890
                   1900 POSIS
3BB4- 20 A3 FE
                   1910
                                       JSR PRCHA
                                            : OF THE CANON
3BB7- 88
                   1920
                                       DEY
3BB8- DO F8
3BBA- A6 FA
                   1930
                                       BNE POSIS
                   1940
1950
                                       LDX
                                           *POINTL
3BBC- 4C DD
              3A
                                       JMP CONT
                   1960
                                                                  OULD EXPLAINE
3BBF- A9 OD
3BC1- 20 A3
3BC4- A9 53
                   1970 PRSTND
                                       LDA #$OD
                                                      : THIS SHOULD EXPLAINE
                                       JSR PRCHA
              FE
                   1980
                                                      : IT SELF
                   1990
                                       LDA
                                           #$53
3BC6- 20 A3 FE
                   2000
                                       JSR PRCHA
3BC9- A9 54
                   2010
                                       LDA #$54
                                       JSR PRCHA
3BCB- 20 A3 FE
                   2020
                   2030
3BCE- A9 41
                                       LDA #$41
3BD0- 20 A3
                   2040
                                       JSR PRCHA
3BD3- A9 4E
3BD5- 20 A3 FE
                   2050
                                       LDA
                                           #$4E
                   2060
2070
                                      JSR PRCHA
LDA #$44
3BD8- A9 44
                   2080
3BDA- 20 A3
                                       JSR
                                           PRCHA
3BDD- A9
          3A
                   2090
                                       LDA
                                           #$3A
3BDF-
       20 A3
                   2100
                                       JSR PRCHA
          20
A3
                   2110
2120
3BE2- A9
                                       I DO
                                           #$20
3BE4- 4C
                                       JMP
                                           PRCHA
                   2130
                   2140
                                       . EN
```

10 REM MAANLANDER 20 REM AFKOMSTIG VAN M. VAN HINTUM 30 PRINT"U ZIT IN UW MAANLANDER OP EEN HOOGTE" 40 PRINT"VAN 2500 METER VAN DE MAAN. UW SNELHEID" 50 PRINT"BEDRAAGT 500 M/SEC, EN U HEEFT NOG 800 LITER" 50 PRINT"BRANDSTOF. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN BRANDSTOF," 70 PRINT"DIENT U UW SNELHEID ZODANIG TE VERLAGEN, " 80 PRINT"DAT U MET EEN VEILIGE SNELHEID OP HET" 90 PRINT"MAANOPPERVLAK TERECHTKOMT. SUCCES!!!!!!!" 100 LETS=500 110 LETH=2500 120 LETK=600 130 PRINT 140 PRINT"HOEVEEL LITER BRANDSTOF WILT U GEBRUIKEN "; 160 IFI) = 0THEN220 170 PRINT 180 PRINT"HO, HO, U KUNT GEEN BRANDSTOF AAN DE" 190 PRINT"RUIMTE ONTTREKKEN ! WE VERONDERSTELLEN" 200 PRINT"DUS DAT U GEEN BRANDSTOF WILT GEBRUIKEN. " 210 LETI=0 22Ø IFI (=75THEN28Ø 230 PRINT 240 PRINT"LAST VAN HEIMWEE, HM ? TERUG NAAR MOEDER" 250 PRINT"AARDE ? NOU, DAT GAAT NIET DOOR, WE GEVEN" 260 PRINT"U MAXIMAAL 75 LITER PER KEER !" 270 LETI=75 280 IFI(KTHEN330 290 PRINT 300 PRINT"ZOVEEL BRANDSTOF HEEFT U NIET MEER !" 310 PRINT"WE ZULLEN U ALLES GEVEN, WAT U HEEFT !" 320 LETI=K 33Ø LETK=K-1 340 LETH=H-S+(I-5)/2 350 LETS=S-I+5 360 IFINT(H+0.5)()0THEN380 370 IFS <= 5THEN460 380 IFINT(H+0.5)) OTHEN510 390 PRINT 400 PRINT"KWAF!BOEM!CRASH!KLEUN!!!!!!!!!! 410 PRINT"HELAAS, UW STOFFELIJKE RESTEN LIGGEN," 420 PRINT"TESAMEN MET DE OVERBLIJFSELEN VAN UW MAANLANDER" 430 PRINT"VERSPREID OVER HET MAANOPPERVLAK." 440 PRINT"U KWAM MET EEN SNELHEID VAN "; INT(S+0.5); " M/SEC NEER. " 450 GOTO 850

460 PRINT

70 PRINT"MIJN GELUKWENSEN, EEN GESLAAGDE LANDING !" BØ PRINT"U KUNT HET ANGSTZWEET NU VAN UW VOORHOOFD VEGEN" 30 PRINT"EN EEN WANDELINGETJE MAKEN OP HET MAANOPPERVLAK." 00 GOTO 890 10 IFK () 0THEN660 20 PRINT 30 PRINT"HELAAS, U HEEFT AL UW BRANDSTOF GEBRUIKT." 40 PRINT"UW BOORDCOMPUTER VOORSPELT, DAT U MET EEN" 50 PRINT"SNELHEID VAN "; INT(SQR(S*S+10*H)+0.5);
60 PRINT"M/SEC TE PLETTER ZULT VALLEN !"
70 PRINT"HET HOS ! EUK !! GEKEND" 70 PRINT"HET WAS LEUK U GEKEND" 80 PRINT"TE HEBBEN. MAAR U MOET MAAR ZO DENKEN: AAN ALLES" 90 PRINT"KOMT EEN EIND. VAARWEL, RUST IN VREDE!....." 00 FORJ=1T01000 pr ten no men st ele deb deadepres pinabaus 801/UL 10 LETA=2.34**0.5 and ab may next 20 NEXTJ 30 PRINT 40 PRINT"KWAF!BOEM!CRASH!KLEUN!.....(STILTE)" 50 GOTO 850 60 IFINT(S+0.5))0THEN810 70 IFINT(S+0.5)=0THEN750 087 - 0087 = 80 PRINT 90 PRINT"BANG GEWORDEN, HM ? U HEEFT ZO STERK AFGEREMD," 00 PRINT"DAT U ZICH OP HET OGENBLIK MET EEN SNELHEID" 10 PRINT"VAN "; INT (S+0.5); " M/SEC VAN HET MAANOPPERVLAK" 20 PRINT"VERWIJDERT. U BEVINDT ZICH NU OP "; INT(H+0.5); 30 PRINT"METER HOOGTE." 4Ø GOTO13Ø 50 PRINT 60 PRINT"U DENKT ZEKER: 'VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER VAN " 70 PRINT"DE PORSELEINKAST', HM ?" 80 PRINT"U HANGT NAMELIJK STIL OP "; INT(H+0.5); 90 PRINT"METER HOOGTE !" 00 GOTO130 10 PRINT 20 PRINT"UW SNELHEID IS NU "; INT(S+0.5); " M/SEC." 30 PRINT"UW HOOGTE BEDRAAGT "; INT(H+0.5); " METER." 4Ø GOTO 13Ø 50 PRINT 60 PRINT"DIT WAS PRUTSWERK NATUURLIJK, VOOR IEMAND"
70 PRINT"VAN UW INTELLIGENTIE. MAAR GOED, WE ZULLEN" 80 PRINT"U NOG EEN KANS GEVEN. " a nodosamas ab al 10 dosamas 90 PRINT IØØ PRINT"WILT U HET OPNIEUW PROBEREN (JA/NEE) "; 120 IFQ\$="JA"THEN30 30 STOP 140 END

JUNIOR 8 K OF JUNIOR 64 K OM BETTSEMT EROMAN MER MENTMINE MPA

door: Hans Mooi: QaaMaHTS C MAI SI Scharstraat 37 TMISS 85 1317 PL Almere agmass wu ua TRABH U 2001345 MISS 85

1.0

De JUNIOR-computer is in het begin als 8K systeem opgebouwd met 2 platen welke ik samen in een kastje heb onderoebracht.

Hiervoor heb ik verschillende software. zoals schaakprogramma (DE 6502 KENNER nr. 20). One Armed Bandit (DE 6502 KENNER nr. 14) en andere kleine programma's.

Later zijn er uitbreidingen gekomen welke allemaal op eurokaart formaat zijn.

Ik heb mijn JUNIOR dusdanio aangebast dat. als ik hem op het 19 inch-rek plaats, ik een 64 K systeem heb. Haal ik de stekker van de uitbreidings-

kaart. dan ontstaat weer miln oude JUNIOR. Tevens heb ik de I/O-addresserino wat economischer gedecodeerd en daardoor dan een I/O-map (zoals ik dit noem) van F800 t/m FBFF.

1.1
Obbouw
Ob pen 2C heb ik standaard bus signaal SEL aangezet, dat F800 - F9FF decodeert. Van de 512 plaatsen extern zijn er nog vele onbezet, en voor eigen toepassingen bruikbaar.
Het memory heb ik zoveel mogelijk met RAM bezet zodat er snel van systeem programma (Basic, Forth, e.d.) gewisseld kan worden. De meeste hoofdprogramma's heb ik op cassette op de adressen \$2000 - \$3FFF. Ik ben van plan hier een EPROM te gaan gebruiken met bankswitching, onder te verdelen in 8K statische RAM + 8K EPROM. 0000 - 1FFF. resp. 2000 - 3FFF.
Het video-geheugen van 2K RAM is bij mij 4K geworden door 2 x 6116 op elkaar gesoldeerd op de kaart te plaatsen. Pen 18 heb ik dan voor verdere decodering gebruikt.

2.0
Hardware aanoassingen: Uograde
Onderdelen:
1 x 74LS12 1 x 74LS30

1 x 74LS30 M % (2 3 x 4K7 weerstanden IBHLBM2 WU"TMI99 DS8

2.1) Doorverbinden 2a intern 2a extern van de 41612 DIN connector op de interfacekaart.

Noot: interne connector is de connector die naar de hoofdorint gaat externe connector is de connector die naar de buskaart gaat


2.2) Veranderingen hoofdorint:
IC 2 vervalt en er komt een 2716 of 2732 voor in de plaats.
2716 : 1K voor het gecorrigeerde MON-programma
1K voor DOS Paperware 1 (Elektuur)
2732 : 1K als 2716 MON (gecorrigeerd)

1K als 2716 DOS 1K MON voor evt. 6809E 1K DOS voor evt. 6809E


Verwijder C 12 en C13. Kras 18a en 17c los: dit zit aan de bovenkant

waar de toetsen zich bevinden. Verbindt de -kant van C 13 (welke er uit is) aan +5V van IC 8 pin 14 (voor gebruik van 2732 een pull-up weerstand van 4K7). Verbindt de +kant van C 12 (welke er uit is) met een pull-up weerstand van 4K7 aan +5V van IC 8 pin 14. FIG.2

2.3) Veranderingen interfacekaart.




Haal K6 van oin 23 IC 1 los door vlakbij IC 13 oin 2 door te krassen. Leg een verbinding van IC 1 oin 23 naar 2c interne connector 41612 DIN



Haal IC 13 er uit en kras verbinding van din 6 naar din 11 door. Kras vlakbij IC 13 din 8 de verbinding door en leg een draadverbinding van din 8 IC 13 naar R. IC 13 din 11 met een draad naar externe connector 41612 din 2a. Leg tevens een dull-up weerstand van 2K2 van din 2a naar +5V. 1a + 1c connector 41612 DIN extern.

2.4) Maak nu een orintie met de 2 IC's 74LS30 en 74LS12 en verbindt deze op de hoofdprint.




Uitselecteren van VIA F9F0 t/m F9FF als standaard 8K systeem.

45

Verbindt nu oo alle uitbreidinoskaarten bin 2a van 41612 DIN connector met aarde, bin 4a.c.
Bij het verwijderen van alle uitbreidinoskaarten zal de JUNIOR als 8K systeem werken (zoals vroeger).
De eerste uitbreidinoskaart zal geheugen op blaats 0000 t/m 0200 moeten hebben, anders is er op deze blaats niet de nodige RAM aanwezig.

1FFF/ FFFF	! 1 K MON	8 K STANDAARD SYSTEEM
	! I/O PIA+VIA	2067 CS 49 CMRIM'I 3089 FO 06 BED CHANGE
	2 K EPROM TM	90M A3 8707.
	2 K RAM 6116	10FD 20 67 23 1SR LIST PTS 2100 60 PTS
	1 K RAM	1101 85 AD STAT #AD 3103 F0 F8 BER #31FD
*	1 K RAM	De enige wijziging is van 30F0
0000/ D000		MEMORY MAP (64 K)/8 K

KENNER



**** PATCH OP MICRO-ADE ****

A. v.d. MEUTTER Mechelbaan 49 B-3150 Heist Oo den Bero

Do Micro-ADE heb ik een kleine oatch gemaakt, en wel voor LIST. Normaal kan je LT gebruiken voor listing zonder regelnummer. Je kan alleen terug regelnummers krijgen door PASS 2 uit te voeren. Dit is niet langer zo !

Nu werk je als volgt : LI of LIST deeft redelnummers LT geeft zonder nummers L blijft zoals laatste keuze.

Je kan dus oo ieder moment kiezen tussen LI en LT.

30EE 30EF	EA : Dewrie		
30F0	AD 01 01	LDA \$0101	
30F3	C9 54	CMPIM 'T	
30F5	F0 0A	BEQ CHANGE	
30F7	C9 49	CMPIM 'I	dit is nieuw
30F9	F0 06	BEQ CHANGE	
30FB	EA	NOP	
30FC	EA	NOP	
30FD	20 67 23	JSR LIST	execute LIST
3100	60	RTS	
3101	85 4D	STAZ \$4D	
3103	FO F8	BEQ \$31FD	

De enige wijziging is van 30F0 tot 30FC.

C. D. M. 64 KERNAL TEST ROUTINE

OF SIK THE SOCA BUT ATTIVISHED COLUMN G. V. ROCKET v.d.Palmstraat 11C 3135 LK VLAARDINGEN

Met een hulproutine is het mogelijk om de BASIC en MONITOR ROM te kopieren naar RAM. Hiergan is wel een maar verbonden. Men kan wel alleen de BASIC ROM naar RAM kopieren, maar niet alleen de MONITOR van ROM naar RAM. Voor het kopieren van de MONITOR ROM dient u eerst de BASIC ROM naar RAM te kopieren. Met onderstaand programma wordt de KERNAL routine gezet, waarbij u de keuze heeft om alleen de BASIC ROM te kopieren of BASIC en MONITOR ROM.

KERNAL ROUTINE THE STREET RESTANDANCE VERMINGER, DRN MOET HEL VOL-

100 PRINT"1 A000-BFFF IN RAM"

A000-BFFF + E000-FFFF IN RAM" 110 PRINT"2

120 PRINT"MAAK U KEUZE":INPUTA

130 PRINT EVEN GEDULD A. U. B. "

140 IFA=1THENGOSUB170

150 IFA=2THENGOSUB170:GOSUB190

160 ENDAMMANDE

170 FORJ=40960 TO 49151: POKEJ, PEEK(J)

180 NEXTJ: POKE1, 54: RETURN

190 FORJ=57344 TO 65535:POKEJ.PEEK(J)

200 NEXTJ: POKE1, 53: RETURN

MI BIG BI YAR AMADON BURBERNING BOOK TRIBAL TEST KERNAL

100 FORJ=41848 TO 41852

110 READY: POKEJ, Y: NEXT

120 DATA 75, 75, 65, 65, 82 JEGION KEMIDI ORBITARY

130 FORI=81657 TO 61674

140 READX: POKEI, X: NEXT

150 DATA 68,82,85,75,32,80,76,65,89

160 DATA 32,84,79,69,84,83,32,73,206



Indien u bij het eerste programma heeft gekozen voor nummer 2 dan zal na het 'RUNNEN' van het tweede programma het woord 'READY' vervangen zijn door het woord "ALA'R'. En als u het woord 'LOAD' intoetst zal op het scherm de tekst 'DRUK PLAY TOETS IN' i.p.v. 'PRESS PLAY ON TAPE'. Mocht blijken dat het niet werst, kontroleert u dan of beide programma's goed zijn ingetoetst Anders is het noodzakelijk om met uw COMMODORE 64 terus te saan naar de winkelier. Het is namelijk gebleken dat er met een aantal machines geen KERNAL routine moselijk was. Dit uitte zich over het alsemeen in het niet soed funktioneren van een aantal machinetaal programma's welke gebruikt maakte van deze KERNAL routine.

Versneld laden van BASIC-programma's op de SENIOR

Door: Gert van Oobroek Hooglanden 20 9801 LB Zuidhorn Tel.: 05940 - 5627.

Bij het wegschrijven van BASIC-orooramma's naar schijf d.m.v. het commando "SAVE" wordt er een ASCII file aangemaakt. Bij het inlezen van een dergelijke file d.m.v. het commando "LOAD" vindt er tijdens het file d.m.v. het commando "LUAD" vindt er tijdens het inlezen een omzetting plaats. Het gevolg hiervan is dat het laden van grote programma's ()16K) vele minuten vergt. Dit is te ondervangen door buiten BASIC om een memory dumo van het programma te maken.

Dit kan als volgt gedaan worden: 1. Vraag (binnen BASIC) het eindadres +1 van het programma op d.m.v. de opdrachten:

"CLEAR"

"PRINT HEX\$ (&nnn-FRE(0))"

waarbij nnnn het hexadecimale adres van de hoog-ste RAM-locatie is. Indien BASIC dit adres bij de koude start zelf bepaald heeft, is dit maximaal HEX BFFF.

Het beginadres van het programma is HEX 4D00. 2. Ga uit BASIC met de opdracht "MON". Schriif nu het onder ount 1. gevonden geheugengebied weg met de monitoroodracht "D". Schrijf bovendien oagina O (HEX 0000 t/m HEX 00FF) in dezelfde file weg.

Het inlezen van een oo deze manier weggeschreven BASIC-programma gaat nu als volot:

A. Laad BASIC, doch start deze niet (of verlaat BASIC met de oodracht "MON").

B. Laad het BASIC-programma met behulp van het monitorcommando "L".

Start BASIC met een warme start d.m.v. het monitorcommando "6".

ELEKTUURS SAMSOM-65 DOS COMPUTER

In het voorgaar 1985 brenot Elektuur haar SAMSOM-65 DOS-computer uit. Op maandagavond 3 sept. 1984 werd ons deze nieuwe zelfbouw computer gedemonstreerd. De SAMSOM-65 is oppebouwd uit reeds bestaande eurokaarten, zoals de CPU- en VDU-kaart, dynamische Ramkaart en/of universele geheugenkaart, en de voor het OS65D Disk Operating System V3.3 bedoelde controllerkaart. Vergeleken met de JUNIOR, waarvoor erg veelsets boeken werden verkocht, zijn er twee in het oog looende en aantrekkelijke verschillen. Ten eerste is de comouter oogebouwd uit eurokaarten, zodat het oeheel gemakkelijk kan worden ondergebracht in een 19" rek. Ten tweede is er dezorod voor debruikersvriendelijke software voor het monitorgebeuren. Hierin staan full screen editing en wordprocessing centraal, naast een aantal aantal utilities. De "Kenners" zullen in deze software, die tegen geringe vergoeding door Elektuur op uw diskette wordt geschreven, delen van de popu-laire Micro-ADE herkennen. Voor de SAMSOM-65 heeft Elektuur al specifieke toepassingen in ontwikkeling. De redaktie zal de komst van deze computer alvast ondersteunen met een publikatie die het OS65D in belandrijke mate debruikersvriendelijker zal maken. We zullen de toekomstige gebruikers ervan met de ervaringen die we in huis hebben een goed onderdak kunnen verschaffen.

KORREKTIE

IN HET ARTIKEL "USING FORTH WITH THE 6502" UIT NR. 30 STAAT EEN FOUT. DIE IK HIERBIJ DANK ZIJ EEN BETER INZICHT IN FORTH (VIA DE METHODE VALLEN EN OPSTAAN VERKREGEN) KAN KORRIGEREN.

EEN DEEL VAN DE TEKST UIT HET ARTIKEL IS OPNIEUW AFGE-DRUKT:

HET TOEVOEGEN VAN WOORDEN AAN EEN BESTAANDE VOCABULARY. WAARBIJ DEZE IN HET SYSTEEM "GELOCKED" MOETEN WORDEN. GAAT ALS VOLGT:

FORTH DEFINITIONS DECIMAL

LATEST 12 +ORIGIN ! 28 +ORIGIN !

HERE 30 +ORIGIN !

HERE FENCE !

WANNEER EEN AANTAL WOORDEN. DIE EERDER ZIJN "GELOCKED" IN HET SYSTEEM. MOETEN WORDEN VERWIJDERD. DAN MOET HET VOL-WORDEN UITGEVOERD:

FORTH DECIMAL

AAA NFA 12 +ORIGIN !

YYY DEFINITIONS

BBB NFA 28 +ORIGIN ! BBB NFA 30 +ORIGIN !

BBB NFA FENCE !

ZZZ 6 + 32 +ORIGIN !

FORGET BBB

WAARIN: AAA HET LAATSTE WOORD IS VAN DE FORTH-VOCABULARY BBB HET EERSTE WOORD IS DAT UIT HET SYSTEEM VER-DWIJNT

YYY DE VOCABULARY IS WAARIN BBB VOORKOMT (DEZE REGEL IS ALLEEN NODIG INDIEN BBB VAN EEN ANDERE VOCABULARY DEEL UITMAAKT DAN FORTH: HET WOORD DEFINITIONS IS ALLEN NODIG BIJ GEBRUIK VAN FORTH VOLGENS DE 79-STANDAARD)

ZZZ DE LAATST GEDEFINIEERDE VOCABULARY IS DIE IN HET SYSTEEM BLIJFT

(DEZE REGEL IS ALLEEN NODIG WANNEER EEN OF MEER VOCABULARIES GEHEEL VERDWIJNEN). WEL DIENT BEDACHT TE WORDEN DAT ALLEN EEN OF MEER

WOORDEN. DIE EEN AANEENSLUITENDE REEKS VORMEN EN DIE HET LAATST AAN HET SYSTEEM ZIJN TOEGEVOEGD OP DEZE WIJZE VERWIJDERD KUNNEN WORDEN.

FRIDUS JONKMAN 10

BUG IN DOS UITBREIDING VAN ELEKTUUR, SEPTEMBER 1984.

Gert Klein. Diedenweg 119. 6706 CM Wageningen meldt ons: Bij het OHIO DOS moet je eerst een file in de directory creeren alvorens je de betreffende file kunt wegschrijven. De door Elektuur oeoubliceerde patch probeert dit te omzeilen. In een beoaald en helaas veel voorkomend geval leidt dit tot tamelijk ruineuze resultaten. Wat is nu het oeval: wanneer ie nu een file wilt weoschrijven en er is noq geen entry in de directory aanwezig dan creert de genoemde oatch zie zelf. De ruimte is echter precies groot genoeg om de file op flog te schrijven. Wanneer je later de file gaat uitbreiden, dan maakt de patch de benodigde ruimte niet groter. Helaas is de OHIO DOS niet slim genoed om dat zelf te ontdekken en probeert dus de file wed te schrijven in een te kleine ruimte. Oo zich is dat noo niet zo ero, maar het resultaat is wel dat de file op de floo grondig in de vernieling wordt geholpen.

STUUR DE REDAKTIE UW ZELF ONTWIKKELDE SOFTWARE/HARDWARE!



All-round Systemen Nederland B.V., Stationsweg 23, 2182 BA Hillegom postbus 212, 2180 AE Hillegom. tel. 02520-19544. telex 41443 allro nl.

WIJ LEVEREN SNEL EN TEGEN ZEER GUNSTIGE PRIJZEN:

Diskettes

van verschillende merken zowel 8" als $5\frac{1}{4}$ ". Tevens formatted en cleaning dikettes.

Papier

voor kleingebruikers leveren wij dozen van 1000 vel 38 cm.

Inktlinten

linten en kassettes voor alle gangbare printers.

Computermeubilair

o.a. ideale tafeltjes om een kompleet micro systeem op te plaatsen.

Data ~safe 's

een mini safe voor 80 x $5\frac{1}{4}$ ", of 30 x 8" diskettes.

Opbergsystemen

o.a. voor diskettes, tapes, kassettes en alle maten output.

Geluiddempende kappen

brengen het geluid van uw printer 75 tot 90% terug.

Alles voor uw computer





Micro-ADE Assembler/Disassembler/Texteditor for 6502 (8K)

SYSTEM DESCRIPTION

The Micro-ADE system is designed for use with any 6502 microcomputer and consist of three major programs as well as a number of utility programs. The major programs are an assembler, a disassembler, and a text editor.

The assembler is used to create machine executable code for the 6502 from a symbolic input source program. Small programs can be created and tested directly in memory. Larger programs may be written using cassette tages for source input and object output.

The disassembler is used to list executable 6502 machine code in the symbolic assembler source format. Symbols are generated if they are defined in the symbol table.

The text editor is used to create source programs in the format required for the assembler. It contains the necessary routines for easy manipulation of text data in memory or from cassette files.

The minimum system configuration for full use of all Micro-ADE features consists of a 6502 CPU. 8K of random access memory. 2 cassette recorders with start/stop control, and an ASCII input/output device. It is possible to use all parts of the system in a restricted way with less memory and a single manually operated cassette recorder.

For some months past our club has obtained copyrights on Micro-ADE of Peter Jennings from Micro-Ware Ltd. We are allowed to place Micro-ADE at the disposal of the members of our club.

The original 4K Micro-Ade has been patched up to 8K by Sebo Woldringh, with commands like Append Source Files. Insert Lines. Set/Reset Form Feed Flag, Chosse Lines, List, Move Lines, Load ASCII-format Files. Set/Reset Page Mode, List Used Memory, Duplicate Files, Save Source Files, Print Symbol/XREF-tables. Set/Reset Page-per-File/EJECT Flag, Search Line, Print/Change String, Assemble/Execute. Set Lines/Screen and Lines/Page, Disassemble, List without line numbers. Save chosen Lines, Save ASCII-format Files, etc.

From these patches W.L. van Pelt composed an 8K source-listing, complete with comments.

Manual+Command Review: F1. 35,00. Source Listing 8K-version: F1. 65,00. Driginal 4K Source-Listing: F1. 30,00. Cassettes in KIM/JUNIOR hypertape: 4K KIM = F1. 12,50, 8K KIM = F1. 12,50, 8K JUNIOR = F1.12,50.

To be paid with Eurocheoue, or on the postal account 841433 from W.L.van Pelt, Krimpen a.d. IJssel, The Netherlands. No other payments allowed.